

Kurzanleitung Seissiger Base-Cam

1. Bestücken Sie die Kamera mit 4 Stück AA-Batterien und einer SD-Speicherkarte (max. 8GB). Schließen Sie die Fernbedienung an der Kamera an und schalten Sie den Hauptschalter an der Kamera auf die „ON“-Position.
2. Bitte schalten Sie vor dem Anschließen oder Entfernen der Fernbedienung die Kamera immer zunächst am Hauptschalter auf die „OFF“-Position da die Kamera sonst beschädigt werden kann.
3. Drücken Sie den „Menu“-Knopf um in das Einstellungsmenu der Kamera zu gelangen. Mit den Pfeiltasten (auf und ab) können Sie nun die unterschiedlichen Menüpunkte anwählen. Mit der Pfeiltaste (rechts) können Sie die Einstellung im jeweiligen Menüpunkt verändern. Bitte drücken Sie die OK-Taste, nachdem Sie eine Änderung vorgenommen haben.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Minuten keine Eingabe vornehmen schaltet sich die Kamera automatisch ab. Durch einmaliges ein- und ausschalten am Hauptschalter ist die Kamera wieder Betriebsbereit.

4. Menüpunkte:

Mode „Camera“: Durch Drücken der rechten Pfeiltaste können Sie wählen ob die Kamera bei Auslösung Videos oder Bilder aufzeichnen soll.

Format „Enter“: Durch Drücken der OK-Taste löschen Sie alle gespeicherten Dateien von der SD-Karte. Sie müssen diese Auswahl zuerst durch Drücken der rechten Pfeiltaste und anschließend durch Drücken der OK-Taste bestätigen.

Video Size „640x480“: Durch Drücken der rechten Pfeiltaste können Sie wählen ob Ihre Videos in der Auflösung 640 x 480 oder 320 x 240 Pixel aufgezeichnet werden sollen. Die geringere Auflösung benötigt weniger Speicherkapazität, hat jedoch auch eine etwas geringere Bildqualität zur Folge.

Set Clock „Enter“: Durch Drücken der OK-Taste gelangen Sie in das Menu zur Datums- und Uhrzeiteinstellung.

Capture Number „1 Photo“: Durch Drücken der rechten Pfeiltaste können Sie auswählen ob die Kamera bei Auslösung ein, zwei oder drei Bilder kurz hintereinander machen soll.

Video Length: Hier können Sie durch Drücken der rechten Pfeiltaste wählen wie lange die aufzuzeichnenden Videosequenzen im Video-Modus sein sollen: zwischen 1 und 60 Sekunden.

Intervall: Hier können Sie durch Drücken der rechten Pfeiltaste wählen wie viel Zeit nach einer Auslösung durch Bewegung vor der Kamera vergehen soll in der die Kamera durch weitere Bewegungen nicht ausgelöst wird: zwischen 1 Sekunde und 1 Stunde.

Sense Level: Hier können Sie durch Drücken der rechten Pfeiltaste wählen wie sensibel der Bewegungsmelder sein soll. Im „High“-Modus beispielsweise löst die Kamera sehr schnell aus, es kann jedoch zu vielen Fehlauslösungen durch kleine Tiere wie Vögel, Mäuse etc. kommen.

Time Stamp: Hier können Sie durch Drücken der rechten Pfeiltaste wählen ob Sie einen Datums/Uhrzeitstempel auf ihren Bildern wünschen oder nicht.

Timer Switch: Hier können Sie durch Drücken der rechten Pfeiltaste wählen ob Sie den Timer nutzen möchten. Im Timer-Menü können Sie dann eingeben von wie viel bis wie viel Uhr die Kamera täglich aktiviert sein soll.

Default Set: Hier können Sie durch Drücken der rechten Pfeiltaste wählen ob Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen.

5. Nachdem Sie alle Einstellungen nach Ihrem Bedarf vorgenommen haben platzieren Sie die Kamera am Einsatzort und schalten Sie den Hauptschalter in die „On“-Position. Nach 10 Sekunden Verzögerung ist die Kamera aktiv. In der Verzögerungszeit blinkt eine rote LED.
6. Wenn Sie Ihre Bilder bzw. Videos vor Ort betrachten wollen bzw. die Kamera überprüfen wollen so schalten sie bitte zunächst den Hauptschalter in die „Off“-Position und schließen Sie dann die Fernbedienung an. Schalten Sie jetzt erst die Kamera wieder ein. Nun können Sie den Speicher- und Batteriestatus auf dem Display ablesen.
7. Durch Drücken der OK-Taste können Sie nun die aufgezeichneten Bilder aufrufen. Durch Drücken der Pfeiltaste (unten) können Sie durch die Bilder blättern. Videos können auf der Fernbedienung nicht betrachtet werden.
8. Zum optimalen Ausrichten des Bildausschnittes können Sie mit der SHOT-Taste manuell die Kamera auslösen und anschließend das Bild auf der Fernbedienung betrachten.

Technischer Service: +49 (0) 162 – 37 43 919

Hersteller/Importeur:

Anton Seissiger GmbH
Scanzonistrasse 8
97080 Würzburg
Deutschland

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

©2011 Anton Seissiger GmbH www.seissiger.eu info@seissiger.eu



Individuelle Beschaffungslösungen
für Industrie, Handel & Handwerk