# PARFORCE PL Mini User Maual (multi language)

PARFORCE

**PL Mini**
User manual

## Danger and Warning

- DO NOT shine light directly into eyes. This may cause temporary blindness and/or cause permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on or place the light head on the ground. The heat dispersion of the light may cause damage to the flashlight itself or even result in burning other objects.
- Keep out of reach of children.
- DO NOT activate the high mode constantly to prevent the flashlight body from overheating and hurting the user's hand.

## Inside the box




## Specification

| FL 1 STANDARD | Turbo | High | Medium | Low | ECO | Strobe | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output | 1900LM | 800LM | 400LM | 100LM | 10LM | 1900LM | 400LM |
| Runtime | 1.5H | 1.7H | 2H | 8H | 57H | — | — |
| Beam Distance | 11,171m/ | 5,000m/ | 2,500m/ | 750m/ | 100m/ | — | — |
| Beam Distance | 211m | 141m | 100m | 55m | 20m | — | — |
| LED | Lumious SST40*1 | | | | | | |
| Lens | TIR Lens | | | | | | |
| Battery Source | 1* 18350 Lithium battery | | | | | | |
| Charging Time | About 2hrs(Type-C charging) | | | | | | |
| Impact Distance | 1.5m | | | | | | |
| Waterproof | IP68 | | | | | | |
| Material | Aerospace 6061 Aluminum Alloy | | | | | | |
| Dimension | 88(Length)*25.4(Head)*25.4(Tube)mm | | | | | | |
| Net Weight | 61g(Battery excluded) | | | | | | |

## Product Overview

PARFORCE PL Mini boasts a remarkable maximum output of 1900lm and a throw of 211 meters in a compact size. It has simple user interface which could be easy to enter the ECO mode and turbo mode. Equipped with 18350 1100mAh, giving the flashlight a max running time of 57 hours and it also support USB-C charging. PARFORCE PL Mini is a mighty flashlight for outdoor, tactical, security or even general use.

## Battery Installation

Before the first use, please remove the insulating film of battery from the tail cap.
And if the battery needs to be changed, make sure the positive polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head (the side of the LED).




## Operating Instructions

**ON/Off/Tail Strobe**
- Can only be turned ON/OFF by the tail button.
- Slightly press the tail button, momentary on (memory mode); release, turn OFF.
- Press down the tail button, turn ON (memory mode); press down again, turn OFF.
- At the OFF state, quickly light press twice, momentary Strobe; release, turn OFF.
- At the OFF state, quickly press and press down, Strobe; press down, turn OFF.

**Change mode**
- At the ON state, click the side button to change modes. The mode will circle from Low, Med, High to Turbo.

**Strobe/SOS**
- At the ON state, double click the side button to enter the Strobe mode, double click again to enter SOS; one click to return the state before strobe.
- ECO mode
- Keep pressing the side button and then press down the tail button, the flashlight will enter the ECO mode.

**Turbo mode**
- At the ON state, long press the side button for 0.5 seconds, it will enter the Turbo mode; it will back to the previous mode when release.

## Aufladen




*Note: Only can charge rechargeable 18350 lithium battery. PL Mini can not work when charging.

## Power Indicator

When turning the flashlight on the built-in indicator on the side switch will indicate the remaining power level for 5 seconds.
Power indicator will display one of the following:
Green: 100%-70%
Orange: 70%-30%
Red: 30%-5%
Red Flash: 5%-1%, (Alert flash to indicate very low power level).

## Usage and Maintenance

- Please fully charge the battery before initial use.
- To maintain the waterproof rating, please lubricate the O-ring with silicone safe lubricant and replace broken O-rings as soon as possible.
- If the light will not be used for a long period or when transported, please unscrew the tail cap and remove the battery to break the circuit.

## Warranty

- The product is provided with a 5-year warranty. Any non-artificial damage, please contact the PARFORCE after-sales department.
- The warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance or repairs by anyone other than an authorized retailer or PARFORCE itself.

## Beyond Warranty

Free warranty DO NOT cover any damage or failure caused by:
- Normal wear up
- Damages caused by disassembling, modifying the flashlight
- Damages caused by rough operation or misuse
- Improper maintenance or repairs by anyone other than an authorized retailer or PARFORCE itself

## Note in accordance with the Battery Act and disposal instructions

- You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at points of sale or at another collection point in your area.
- Returns to sales outlets are limited to the usual quantities for end users. You can obtain the addresses of suitable collection points from your city or local authority.
- Batteries may contain harmful substances that can damage the environment and your health if they are not stored or disposed of properly.
- The separate collection and recycling of old batteries and accumulators should help to avoid these negative effects on the environment and human health and return valuable raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel to the materials cycle.
- Special care must be taken when handling batteries containing lithium due to the particular risks involved.
- Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. by preferring batteries with a longer service life or rechargeable batteries.
- Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries lying around.
- Please check the possibilities of reusing a battery instead of disposing of it, for example by reconditioning or repairing the battery.

If batteries or accumulators contain mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) you will find the respective chemical symbol below the symbol of the crossed-out waste garbage can:
- Pb: Battery contains more than 0.004% lead by mass
- Cd: Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass
- Hg: Battery contains more than 0.0005% mercury by mass


**Frank & Wild GmbH**
**Am Reissbach 1**
**DE-97228 Rottendorf**
**Germany**
**mail@frankundwild.de**


By affixing the CE marking to its products, the distributor declares that all legal requirements for these products are fulfilled. Before affixing the CE marking on the product, a conformity assessment and the issuing of an EU Declaration of Conformity are required

**Disposal of electrical and electronic appliances**

The symbol of the "crossed-out dustbin" means that you are legally obliged to dispose of these appliances in household waste, such as the residual waste garbage can or the yellow garbage can, is prohibited. Avoid incorrect disposal by disposing of waste correctly at special collection and return points. Waste prevention measures always take precedence over waste management measures. Waste prevention measures for electrical and electronic appliances include, in particular, extending their service life by repairing defective appliances and selling functional used appliances instead of sending them for disposal.

## Options for returning old appliances

- Owners of old appliances can return them free of charge within the framework of the options set up and available by public waste disposal authorities for the return or collection of old appliances. In addition, under certain conditions, it is also possible to return them to distributors.
- The return by the distributor must be free of charge when a new appliance of the same type is purchased (1:1 return). In addition, old appliances can be returned to the distributor free of charge if the external dimensions do not exceed 25 centimeters and the return is limited to three old appliances per appliance type (0:1 take-back).
- Retail: Distributors with a sales area for electrical and electronic equipment of at least 400 square meters are obliged to take back waste electrical and electronic equipment free of charge. Distributors with a sales area of at least 800 square meters and who also sell electrical and electronic equipment several times per calendar year or on a permanent basis and make it available on the market are obliged to take it back.
- Distance selling market: Distributors who sell their products using means of distance communication are obliged to take back old appliances if the storage and dispatch area for electrical and electronic appliances is at least 400 m².

PARFORCE **Warranty Card**

Product Model No. : _____

Serial No. : _____

Date of Purchase: _____

Dealer Signature / Stamp: _____

**Thank you for choosing .**
The flashlight is covered by a 2-year warranty from the date of purchase.
Please ask the dealer/distributor fulfill the date of purchase and sign/stamp the warranty card after purchase.
Contact the dealer/distributor of flashlight first if help needed.

**Notice:** The warranty covers manufacturer defects solelyand becomes invalid if the flashlight is subjected to work byan unauthorized party.

PARFORCE

**PL Mini**
Betriebsanleitung

## Gefahrenhinweise

- Blite leuchten Sie nicht direkt in die Augen. Dies kann vorübergehende Blindheit und/oder dauerhafte Schäden an den Augen verursachen.
- Decken Sie den Lampenkopf nicht ab, wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, und legen Sie den Lampenkopf nicht auf den Boden. Die Wärmeabgabe des Lichts kann die Taschenlampe selbst beschädigen oder sogar andere Gegenstände in Brand setzen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Aktivieren Sie den Turbomodus nicht wiederholt bei hoher Temperatur, um zu verhindern, dass das Gehäuse der Taschenlampe überhitzt und die Hand des Benutzers verletzt.

## Im Lieferumfang enthalten

## Spezifikation

| FL 1 STANDARD | Turbo | Hoch | Mittel | Niederig | Eco | Strobe | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 1900LM | 800LM | 400LM | 100LM | 10LM | 1900LM | 400LM |
| Laufzeit | 1.5H | 1.7H | 2H | 8H | 57H | — | — |
| Strahlweite | 11,171m/ | 5,000m/ | 2,500m/ | 750m/ | 100m/ | — | — |
| Strahlstärke | 211m | 141m | 100m | 55m | 20m | — | — |
| LED | Lumious SST40*1 | | | | | | |
| Linse | TIR-Objektiv | | | | | | |
| Batteriequelle | 18350*1 | | | | | | |
| Ladezeit | 2H | | | | | | |
| Aufprallweite | 1.5m | | | | | | |
| wasserdicht | IP68 (2 Meter tauchfähig) | | | | | | |
| Material | Luft- und Raumfahrt 606 Aluminium-Legierung | | | | | | |
| Abmessungen | 88 (Länge)*25.4 (Kopf)*25.4 (Rohr) mm | | | | | | |
| Nettogewicht | 61g (inkl. 1 Stk. 18350er Batterie) | | | | | | |

## Produktübersicht

Die PARFORCE PL Mini bietet eine bemerkenswerte maximale Lichtleistung von 1900 lm und eine Leuchtweite von 211 Metern bei kompakter Größe. Sie verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche, über die sich der ECO-Modus und der Turbo-Modus leicht aktivieren lassen. Ausgestattet mit einem 18350 1100 mAh-Akku bietet die Taschenlampe eine maximale Betriebsdauer von 57 Stunden und unterstützt außerdem das Laden über USB-C. Die Mini ist eine leistungsstarke Taschenlampe für den Outdoor-Bereich, taktische Einsätze, Sicherheitszwecke oder auch den allgemeinen Gebrauch.

## Einbau der Batterie

Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie bitte die Isolierfolie der Batterie in der der Taschenlampe. Und wenn die Batterie gewechselt werden muss, stellen Sie sicher, dass die die positive Polarität der Batterie in Richtung des Kopfes der Taschenlampe Taschenlampenkopfes zeigt (die Seite der LED).

## Bedienungsanleitung

**EIN/AUS/Blinklicht**
- Kann nur über das Tail-Ende ein- und ausgeschaltet werden.
- Drücken Sie die Taste am Ende leicht, um das Licht kurzzeitig einzuschalten (Speichermodus); lassen Sie die Taste los, um das Licht auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste am Ende, um das Licht einzuschalten (Speichermodus); drücken Sie die Taste erneut, um das Licht auszuschalten.
- Im ausgeschalteten Zustand, die Taste zweimal kurz anklicken, um das Blinklicht kurzzeitig einzuschalten; lassen Sie die Taste los, um das Licht auszuschalten.
- Im ausgeschalteten Zustand schnell drücken und gedrückt halten, Strobogen blinkt dauerhaft, erneut drücken um das Licht auszuschalten.

**Helligkeit ändern**
- Im eingeschalteten Zustand die Seitentaste drücken, um den Modus zu wechseln. Der Modus wechselt zwischen Niedrig, Mittel, Hoch und Turbo.

**Strobo/SOS**
- Im eingeschalteten Zustand die Seitentaste zweimal drücken, um den Strobo-Modus aufzurufen, erneut zweimal drücken, um den SOS-Modus aufzurufen, einmal drücken, um zum Zustand vor dem Strobo/SOS-Modus zurückzukehren.

**ECO**
- Halten Sie die Seitentaste gedrückt und drücken Sie dann die Endkappe, um den ECO-Modus zu aktivieren.

**Turbo**
- Im eingeschalteten Zustand halten Sie die Seitentaste 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Turbo-Modus zu aktivieren. Nach Loslassen der Taste kehrt die Taschenlampe zum vorherigen Modus zurück.

## Laden

**Hinweis:** Es können nur wiederaufladbare 18350-Lithium-Akkus aufgeladen werden.
PL Mini kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

## Batteriestandsanzeige

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet wird, überwacht die LED-Anzeige im Seitenschalter automatisch den Batteriestand für 5 Sekunden.
Die Stromanzeige zeigt eine der folgenden Farben an:
Grün: 100%–70%
Orange: 70%–30 %
Rot: 30%–5%
Rotes Blinken: 5%–1% (Die LED blinkt weiterhin, um darauf hinzuweisen, dass der Strom bald aufgebraucht ist.)

## Verwendung und Wartung

- Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, schmieren Sie den O-Ring bitte mit einem silikongerechten Schmiermittel und ersetzen Sie defekte O-Ringe so schnell wie möglich.
- Wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird oder transportiert wird, schrauben Sie bitte die Endkappe ab und entfernen Sie den Akku, um den Stromkreis zu unterbrechen.

## Garantie

- Das Produkt wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert. Bei nicht künstlich verursachten Schäden wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Die Garantie deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, Missbrauch, Zerfall, fahrlässiges, Unfälle, unsachgemäße Wartung oder Reparaturen durch andere Personen als einen autorisierten Händler oder das Unternehmen selbst ab.

## Über die Garantie hinaus

Die kostenlose Garantie deckt KEINE Schäden oder Ausfälle ab, die verursacht wurden durch:
- Normalen Verschleiß
- Schäden durch Zerlegen oder Modifizieren der Taschenlampe
- Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Missbrauch
- Unsachgemäße Wartung oder Reparaturen durch andere Personen als einenautorisierten Händler oder das Unternehmen selbst

## Hinweis nach dem Batteriegesetz und Entsorgungshinweise

- Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien und -akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben.
- Dies können Sie unentgeltlich in Verkaufsstellen oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Die Rückgabe an Verkaufsstellen ist auf die für Endverbraucher üblichen Mengen beschränkt. Die Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.
- Batterien können Schadstoffe enthalten, die die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß gelagert oder entsorgt werden.
- Die getrennte Sammlung und das Recycling von Altbatterien und -akkumulatoren soll dazu beitragen, diese negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel in den Stoffkreislauf zurückzuführen.
- Beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien ist aufgrund der besonderen Risiken besondere Vorsicht geboten.
- Vermeiden Sie das Entstehen von Abfällen aus Altbatterien so weit wie möglich, z. B. durch die Bevorzugung von Batterien mit längerer Lebensdauer oder von wiederaufladbaren Batterien.
- Vermeiden Sie die Verschmutzung öffentlicher Räume, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos herumliegen lassen.
- Prüfen Sie, ob es möglich ist, eine Batterie wiederzuverwenden, anstatt sie zu entsorgen, z. B. durch Rekonditionierung oder Reparatur der Batterie.

Wenn Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten finden Sie das entsprechende chemische Symbol unter dem Symbol des durchgestrichenen Abfalleimers:
- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004% Blei nach Masse
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber


**Frank & Wild GmbH**
**Am Reissbach 1**
**DE-97228 Rottendorf**
**Germany**
**mail@frankundwild.de**


Mit der CE-Kennzeichnung auf seinen Produkten erklärt der Inverkehrbringer, dass alle rechtlichen Anforderungen für diese Produkte erfüllt werden. Vor Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Produkt ist eine Konformitätsbewertung und die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung erforderlich

**Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten**

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne" bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte getrennt von unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Über die Entsorgung über den Hausmüll, z. B. über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne, ist verboten. Vermeiden Sie fehlerhafte, indem Sie die Abfälle an entsprechenden Sammel- und Rückgabestellen entsorgen. Maßnahmen zur Abfallvermeidung haben immer Vorrang vor Maßnahmen der Abfallverwertung. Zu den Maßnahmen der Abfallvermeidung bei Elektro- und Elektronikgeräten gehören insbesondere die Verlängerung der Nutzungsdauer durch Reparatur defekter Geräte und der Verkauf funktionsfähiger Altgeräte, anstatt sie der Entsorgung zuzuführen.

## Möglichkeiten zur Rückgabe von Altgeräten

- Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten kostenlos zurückgeben. Darüber hinaus besteht unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit der Rückgabe an Vertreiber.
- Die Rückgabe durch den Vertreiber muss kostenlos sein, wenn ein neues Gerät des gleichen Typs gekauft wird (1:1-Rückgabe). Darüber hinaus können Altgeräte kostenlos an den Händler zurückgegeben werden, wenn die Außenmaße 25 Zentimeter nicht überschreiten und die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Gerätetyp begrenzt ist (0:1-Rücknahme).
- Einzelhandel: Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sind zur Rücknahme von Elektroaltgeräten verpflichtet. Darüber hinaus ist der Lebensmittelonlinehandel mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, der Elektro- und Elektronikgeräte mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft verkauft und auf dem Markt bereitstellt, zur Rücknahme verpflichtet.
- Fernabsatzmarkt: Händler, die ihre Produkte mit Hilfe von Fernkommunikationsmitteln verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandfläche für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² beträgt.




PARFORCE **Garantiekarte**

Produktmodellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Unterschrift/
Stempel des Händlers: _____

**Vielen Dank, dass Sie sich für entschieden haben.**
Die Lampe unterliegt einer 2-jährigen Garantie ab Kaufdatum.
Bitte bitten Sie den Händler/Vertriebspartner, das Kaufdatum einzutragenund die Garantiekarte nach dem Kauf zu unterschreiben/abzustempeln.
Wenden Sie sich bei Bedarf zuerst an den Händler/Vertreiber der Taschenlampe.

**Hinweis:** Die Garantie deckt ausschließlich Herstellungsfehler abund erlischt, wenn die Taschenlampe von einer nicht autorisierten Person repariert wird.

PARFORCE




**PL Mini**
Istruzioni per l'uso

## Avvertenze di pericolo

- Si prega di non puntare la luce direttamente negli occhi. Questo può causare cecità temporanea e/o danni permanenti agli occhi.
- Non coprire la testa della lampada quando la torcia è accesa e non appoggiare la testa della lampada sul pavimento. La dispersione di calore della luce può danneggiare la torcia stessa o addirittura incendiare altri oggetti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non attivare ripetutamente la modalità turbo ad alta temperatura per evitare che il corpo della torcia si surriscaldi e ferisca la mano dell'utente.

## Contenuto della confezione




## Specifiche

| FL 1 STANDARD | Turbo | Alto | medio | Basso | Eco | Strobo | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 1900LM | 800LM | 400LM | 100LM | 10LM | 1900LM | 400LM |
| Tempo di funzionamento | 1.5H | 1.7H | 2H | 8H | 57H | — | — |
| Intensità del fascio | 11,171m/ | 5,000m/ | 2,500m/ | 750m/ | 100m/ | — | — |
| Distanza del fascio | 211m | 141m | 100m | 55m | 20m | — | — |
| LED | Lumious SST40*1 | | | | | | |
| Lente | Lente TIR | | | | | | |
| Fonte di batteria | 18350*1 | | | | | | |
| Tempo di carica | 2H | | | | | | |
| Distanza di impatto | 1.5m | | | | | | |
| Resistente all'acqua | IP68 (2 metros sumergible) | | | | | | |
| Materiale | Aleación de aluminio 606 aeroespacial | | | | | | |
| Dimensión | 88 (Longitud) * 25.4 (Cabeza) * 25.4 (Tubo) mm | | | | | | |
| Peso neto | 91g (incluo batteria 1pc 18350) | | | | | | |

## Panoramica del prodotto

PARFORCE PL Mini vanta una straordinaria potenza massima di 1900 lm e una portata di 211 metri in dimensioni compatte. È dotata di un'interfaccia utente semplice che consente di accedere facilmente alla modalità ECO e alla modalità turbo. Dotata di una batteria 18350 da 1100 mAh, la torcia ha un'autonomia massima di 57 ore e supporta anche la ricarica USB-C. Mini è una potente torcia per uso outdoor, tattico, di sicurezza o anche per uso generico.

## Installazione della batteria

Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola isolante della batteria nella torcia. la torcia. Se la batteria deve essere sostituita, assicurarsi che il lato con polarità positiva della batteria sia rivolto verso la direzione della testa della torcia (il lato del LED). testa della torcia (il lato del LED).




## Istruzioni per l'uso

**ACCENSIONE/SPEGNIMENTO/Strobo posteriore**
- Può essere acceso/spento solo tramite il pulsante posteriore.
- Premere leggermente il pulsante posteriore per accenderlo momentaneamente (modalità memoria); rilasciare per spegnerlo.
- Premere il pulsante posteriore per accenderlo (modalità memoria); premere nuovamente per spegnerlo.
- Quando è spento, premere rapidamente due volte per attivare lo strobo momentaneo; rilasciare per spegnerlo.
- Quando è spento, premere rapidamente e tenere premuto, strobo; tenere premuto, spento.

**Modifica della luminosità**
- Quando è acceso, cliccare sul pulsante laterale per cambiare modalità. La modalità passerà da Bassa, Media, Alta a Turbo.

**Stroboscopio e SOS**
- Quando è acceso, cliccare due volte sul pulsante laterale per entrare in modalità Strobo, cliccare di nuovo due volte per entrare in modalità SOS; cliccare una volta per tornare alla modalità precedente allo strobo.

**ECO**
- Tenere premuto il pulsante laterale e quindi premere il pulsante posteriore. La torcia entrerà in modalità ECO.

**Turbo**
- Quando la torcia è accesa, premere a lungo il pulsante laterale per 0,5 secondi, entrerà in modalità Turbo; tornerà alla modalità precedente quando verrà rilasciato.

## Ricarica




*Nota: È possibile ricaricare solo batterie ricaricabili al litio 18350. PL Mini non funziona durante la ricarica.

## Indicatore di alimentazione

Quando la torcia è accesa, l'indicatore LED nell'interruttore laterale monitorerà automaticamente l'alimentazione per 5 secondi.
L'indicatore di alimentazione visualizzerà una delle seguenti indicazioni:
Verde: 100%-70%
Arancione: 70%-30%
Rosso: 30%-5%
Rosso lampeggiante: 5%-1% (Il LED rosso continuerà a lampeggiare per ricordare che l'alimentazione sta per esaurirsi).

## Uso e manutenzione

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
- Per mantenere l'impermeabilità, lubrificare l'O-ring con lubrificante sicuro al silicone e sostituire gli O-ring rotti il prima possibile.
- Se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo o durante il trasporto, svitare il tappo posteriore e rimuovere la batteria per interrompere il circuito.

## Garanzia

- Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni. Per qualsiasi danno non causato dall'uomo, contattare il servizio post-vendita.
- La garanzia non copre la normale usura, le modifiche,"uso improprio, la disintegrazione, la negligenza, gli incidenti, la manutenzione impropria o le riparazioni effettuate da chiunque non sia un rivenditore autorizzato o dalla stessa azienda.

## Oltre la garanzia

La garanzia gratuita NON copre alcun danno o guasto causato da:
- Normale usura
- Danni causati dallo smontaggio o dalla modifica della torcia
- Danni causati da un uso improprio o da un utilizzo scorretto
- Manutenzione o riparazioni improprie da parte di chiunque non sia un rivenditore autorizzato o l'azienda stessa


**Frank & Wild GmbH**
**Am Reissbach 1**
**DE-97228 Rottendorf**
**Germany**
**mail@frankundwild.de**


Apponendo la marcatura CE sui propri prodotti, il distributore dichiara che tutti i requisiti di legge per questi prodotti sono soddisfatti. Prima di apporre il marchio il marchio CE sul prodotto, è necessaria una valutazione di conformità e il rilascio di una dichiarazione di conformità UE.

**Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici**

Il simbolo della "pattumiera barrata" significa che siete obbligati per legge a smaltire questi dispositivi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. Il vietato smaltirli insieme ai rifiuti domestici, ad esempio attraverso il bidone dei rifiuti residui o il bidone giallo. Per evitare uno smaltimento scorretto, smaltire correttamente i rifiuti presso i punti appositi di raccolta e restituzione. Le misure di prevenzione dei rifiuti hanno sempre la precedenza sulle misure di gestione dei rifiuti. Le misure di prevenzione dei rifiuti per gli apparecchi elettrici ed elettronici includono, in particolare, il prolungamento della vita utile attraverso la riparazione degli apparecchi difettosi e la vendita di quelli vecchi e funzionanti anziché il loro smaltimento.

## Informazioni in conformità alla legge sulle batterie e istruzioni per lo smaltimento

- Siete obbligati per legge a restituire le pile e gli accumulatori usati dopo l'uso. Potete farlo gratuitamente presso i punti vendita o in un altro punto di raccolta nelle vostre vicinanze.
- La restituzione delle pile presso i punti vendita è limitata alle quantità usuali per i consumatori finali. Gli indirizzi dei centri di raccolta adatti possono essere richiesti alla autorità locali.
- Le pile possono contenere sostanze nociive che possono danneggiare l'ambiente e la salute se non vengono conservate o smaltite correttamente.
- Il riciclaggio differenziato e il riciclaggio delle pile e degli accumulatori usati dovrebbero contribuire a prevenire questi effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e a reinserire nel ciclo dei materiali materie prime preziose come il ferro, lo zinco, il manganese o il nickel.
- È necessario prestare particolare attenzione alla manipolazione delle pile contenenti litio, a causa dei rischi specifici che comporta.
- Evitare il più possibile la produzione di rifiuti da batterie usate, ad esempio privilegiando le batterie a lunga durata o quelle ricaricabili.
- Evitare di sporcare gli spazi pubblici evitando di lasciare in giro batterie o dispositivi elettrici ed elettronici contenenti batterie.
- Verificare se è possibile riutilizzare una batteria invece di smaltirla, ad esempio ricondizionandola o riparandola.

Se le pile o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) troverete il simbolo chimico corrispondente sotto il del contenitore dei rifiuti barrato:
- Pb: La batteria contiene più dello 0,004% di piombo in massa.
- Cd: La batteria contiene più dello 0,002% di cadmio in massa
- Hg: La batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio in massa.

PARFORCE **Scheda di garanzia**

Modello del prodotto n. : _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Firma/timbro del rivenditore: _____

**Grazie per aver scelto .**
La torcia è coperta da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto.
Si prega di chiedere al rivenditore/distributore di indicare la data di acquisto e di firmare/timbra la scheda di garanzia dopo l'acquisto.
Contattare prima il rivenditore/distributore della torcia se è necessaria assistenza.

**Avviso:** la garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione e decade se la torcia viene sottoposta a interventi da parte di soggetti non autorizzati.

PARFORCE




**PL Mini**
Mode d'emploi

## Avertissements de danger

- Veuillez ne pas pointer la lumière directement dans les yeux. Cela peut causer une cécité temporaire et/ou des dommages permanents aux yeux.
- Ne couvrez pas la tête de la lampe lorsque la lampe de poche est allumée et ne posez pas la tête de la lampe sur le sol. La dissipation de chaleur de la lumière peut endommager la lampe de poche elle-même ou même enflammer d'autres objets.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas activer à plusieurs reprises le mode turbo à haute température pour éviter que le corps de la lampe de poche ne surchauffe et ne blesse la main de l'utilisateur.

## Contenu de l'emballage




## Spécifications

| FL 1 STANDARD | Turbo | Haut | moyen | Bas | Eco | Strobe | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | 1900LM | 800LM | 400LM | 100LM | 10LM | 1900LM | 400LM |
| Durée de vie | 1.5H | 1.7H | 2H | 8H | 57H | — | — |
| Intensité du faisceau | 11,171m/ | 5,000m/ | 2,500m/ | 750m/ | 100m/ | — | — |
| Distance du faisceau | 211m | 141m | 100m | 55m | 20m | — | — |
| LED | Lumious SST40*1 | | | | | | |
| Lentille | Lentille TIR | | | | | | |
| Source de batterie | 18350*1 | | | | | | |
| Temps de charge | 2H | | | | | | |
| Distance d'impact | 1.5m | | | | | | |
| Étanche | IP68 (submersible à 2 mètres) | | | | | | |
| Matériau | Alliage d'aluminium aérospatial 606 | | | | | | |
| Dimension | 88 (longueur) * 25.4 (Tête) * 25.4 (Tube) mm | | | | | | |
| Poids net | 91g (incl. 1pc 18350 battery) | | | | | | |

## Vue d'ensemble du produit

La PARFORCE PL Mini offre une puissance maximale remarquable de 1900 lumens et une portée de 211 mètres dans un format compact. Elle dispose d'une interface utilisateur simple qui permet de passer facilement en mode ECO et en mode turbo. Équipée d'une batterie 18350 1100 mAh, elle offre une autonomie maximale de 57 heures et prend en charge la recharge USB-C. La Mini est une lampe puissante pour une utilisation en extérieur, tactique, de sécurité ou même générale.

## Installation de la pile

Avant la première utilisation, veuillez retirer le film isolant de la pile dans la lampe de poche. la lampe de poche. Si la pile doit être remplacée, assurez-vous que la polarité positive de la pile est orientée dans la direction de la lampe. que la polarité positive de la pile soit orientée vers la tête de la lampe de poche (côté de la LED). de la lampe de poche (côté