PARFORCE



PL 4
User manual

Danger and Warning

- DO NOT shine light directly into eyes. This may cause temporary blindness and/or cause permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on or place the light head on the ground. The heat dispersion of the light may cause damage to the flashlight itself or even result in burning other objects.
- Keep out of reach of children.
- DO NOT activate turbo mode repeatedly under high temperature to prevent the flashlight body from overheating and hurting the user's body.

Inside the box

1*PARFORCE PL 4
1*21700 5000mAh Lithium Battery
1*USB-C charging cable
1*Lanyard
1*OTG converter
1*Holster
2*Extra O-rings
1*User manual

Specification

FL 1 STANDARD	Turbo	High	Medium	Low	Eco	Strobe	SOS
Output	4000lm/ 18650:4000lm	2300lm/ 18650:2300lm	500lm/ 18650:500lm	100lm/ 18650:100lm	15lm/ 18650:15lm	4000cd/ 18650:4000cd	500cd/ 18650:500cd
Runtime	60/18650	7 hours/ 18650:7 hours	30 hours/ 18650:30 hours	8H	35H	187H	∞	∞
Beam Intensity	20,750cd	11,750cd	2,375cd	800cd	235cd	∞	∞
Beam Distance	288m	217m	109m	57m	32m	∞	∞
LED	OSRAM FM*1LED						
Cells	Double-sided AR coated						
Battery Capacity	21700(*1)						
Charging Time	3H						
Impact Distance	1.5m						
Waterproof	IP68 (2 meter submersible)						
Material	Aerospace 6061 Aluminum Alloy						
Finish	Premium Type III Hard-anodizing						
Dimension	135(Length)×80(Head) * 26.5(Tail)mm						
Net Weight	195g(incl. 1pc 21700 battery)						

Product Overview

The PARFORCE PL 4 is a high performance LED flashlight with 4000lm max output that utilizes 3pcs imported OSRAM LEDs. Users can switch between the 7 brightness settings. Powered by a 21700 Lithium 5000mAh battery, a maximum runtime of 187H can be achieved. It's an ideal flashlight for searching, rescue or other outdoor activities with the compact size and functional user interface. With the Lockout function, users can be assured that the flashlight will not unintentionally power on when put in the pocket or bag.

Battery Installation

Before the first use, please remove the insulating film of battery in the flashlight. And if the battery needs to be changed, make sure the positive polarity side of the battery faces toward the direction of the flashlight head (the side of the LED).

Operating Instructions

- **ON/OFF**
  One click the side switch to turn the light on/off. The flashlight lights up at the memory brightness (The Low/medium/high mode can be memorized when the power is turned off, the others are not memorized).
- **Change Brightness Level**
  When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the low, medium and high mode(the mode shift every 0.5S), and the mode will be chosen once the side switch is released.
- **ECO/Turbo/Strobe & SOS**
  In OFF state, long press 0.5S to enter ECO mode. Quickly double click the button to enter Turbo mode, and single click to turn it off.
  At any state, triple click to enter the strobe mode; triple click again to enter the SOS mode, single click to return to the mode before the Strobe.

Lock & unlock Operation

- When the flashlight is off, press and hold the switch(about 2 seconds, until the ECO is turned off) to enter the lock mode. After locking, press the switch, the orange LED indicator flashes for 25 quickly.
- Under the lock state, quickly triple click the switch to unlock the flashlight (The main light flashes twice when locking and unlocking)

Charging

The PL 4 supports 5V/2A charging. Insert the cable to the type-C port and connect the adapter to charge. When charging, the indicator will display as follows:

- Green: full charged
- Red: Busy charging
- Orange: Check that the battery is correctly seated or faulty battery.
- The full charging time is about 3 hours. During charging, single click can activate ECO mode, single click again to turn it off.



PARFORCE

PL 4
Bedienungsanleitung

Gefahrenhinweise

- Bitte leuchten Sie nicht direkt in die Augen. Dies kann vorübergehende Blindheit und/oder bleibende Schäden an den Augen verursachen.
- Decken Sie den Lampenkopf nicht ab, wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, und legen Sie den Lampenkopf nicht auf den Boden. Die Wärmeabgabe des Lichts kann die Taschenlampe selbst beschädigen oder sogar andere Gegenstände in Brand setzen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Aktivieren Sie den Turbomodus nicht wiederholt bei hoher Temperatur, um zu verhindern, dass das Gehäuse der Taschenlampe überhitzt und die Hände des Benutzers verletzt.

Packungsinhalt

1*PARFORCE PL 4
1*21700 5000mAh Lithium Battery
1*USB C Ladekabel
1*Trageband
1*USB Adapter
1*Holster
2*Dichtungs O Ringe
1*Gebrauchsanweisung

Spezifikation

FL 1 STANDARD	Turbo	Hoch	Mittel	Niedrig	Eco	Strobe	SOS
Leistung	4000lm/ 18650:4000lm	2300lm/ 18650:2300lm	500lm/ 18650:500lm	100lm/ 18650:100lm	15lm/ 18650:15lm	4000cd/ 18650:4000cd	500cd/ 18650:500cd
Laufzeit	60/18650	7 Stunden/ 18650:7 Stunden	30 Stunden/ 18650:30 Stunden	8H	35H	187H	∞	∞
Strahlintensität	20,750cd	11,750cd	2,375cd	800cd	235cd	∞	∞
Strahlabstand	288m	217m	109m	57m	32m	∞	∞
LED	OSRAM FM*1LED						
Linse	Doppelseitig AR beschichtet						
Batteriekapazität	21700(*1)						
Ladezeit	3H						
Aufprallstrecke	1,5m						
Wasserdicht	IP68 (2 Meter tauchfähig)						
Material	Luft- und Raumfahrt 6061 Aluminium Legierung						
Oberfläche	Premium Typ III Hartanodisierung						
Abmessungen	135 (Länge) × 80 (Kopf) * 26,5 (Heck) mm						
Nettogewicht	195g (inkl. 1 Stk. 21700er Batterie)						

Produktübersicht

Die PARFORCE PL 4 ist eine Hochleistungs-LED-Taschenlampe mit 4000lm maximaler Leistung, die 3 Stück importierte OSRAM-LEDs verwendet. Der Benutzer kann zwischen den 7 Helligkeitsstufen wählen. Angetrieben von einem 21700 Lithium 5000mAh-Akku kann eine maximale Laufzeit von 187 Stunden erreicht werden. Es ist eine ideale Taschenlampe für die Suche, Rettung oder andere Outdoor-Aktivitäten mit ihrer kompakten Größe und funktionellen Benutzeroberfläche. Mit der Lockout Funktion kann der Benutzer sicher sein, dass die Taschenlampe nicht unbeabsichtigt eingeschaltet wird, wenn sie in die Tasche gesteckt wird.

Einbau der Batterie

Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie bitte die Isolierfolie der Batterie. Wenn die Batterie gewechselt werden muss, stellen sie sicher, dass der Pluspol der Batterie in Richtung des Taschenlampenkopfes zeigt (in Richtung der LED).

Bedienungsanleitung

- **EIN/AUS**
  Drücken Sie einmal auf den Schalter, um das Licht ein- oder auszuschalten. Die Taschenlampe leuchtet mit der gespeicherten Helligkeit auf (der Modus Niedrig/Mittel/Hoch wird beim Ausschalten gespeichert, die anderen Modi werden nicht gespeichert).
- **Helligkeit ändern**
  Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, halten Sie den Seitenschalter gedrückt, um automatisch zwischen den Modi Niedrig, Mittel und Hoch zu wechseln (der Modus wechselt alle 0,5 Sekunden), und der Modus wird ausgewählt, sobald der Seitenschalter losgelassen wird.
- **ECO/Turbo/Strobo&Ko & SOS**
  Im ausgeschalteten Zustand 0,5 Sekunden lang drücken, um den ECO-Modus aufzurufen.
  Durch zweimaliges schnelles Drücken der Taste wird der Turbo-Modus aufgerufen, durch einmaliges Drücken wird der ausgeschaltet.
  In jedem Zustand durch dreimaliges Drücken den Stroboskop-Modus aufrufen, durch zweimaliges dreimaliges Drücken den SOS-Modus aufrufen, durch einmaliges Drücken zum Modus vor dem Stroboskop zurückkehren.

Sperren und Entsperren

- Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, halten Sie den Schalter gedrückt (ca. 2 Sekunden, bis der ECO-Modus ausgeschaltet ist), um den Sperrmodus zu aktivieren. Nach dem Sperren drücken Sie den Schalter, die orangefarbene LED-Anzeige blinkt 2 Sekunden lang schnell.
- Im gesperrten Zustand klicken Sie dreimal schnell hintereinander den Anzeige im Seitenschalter automatisch den Batteriestand für 5 Sekunden.

Die Stromanzeige zeigt eine der folgenden Farben an:
Grün: 100 %–70 %
Orange: 70 %–30 %
Rot: 30 %–10 %
Rotes Blinken: 10 %–1 % (Die rote LED blinkt weiterhin, um darauf hinzuweisen, dass der Strom bald aufgebraucht ist.)

Aufladen

Die PL 4 unterstützt das Laden mit 5 V/2 A. Stecken Sie das Kabel in den Typ-C-Anschluss und schließen Sie den Adapter zum Laden an. Während des Ladevorgangs zeigt die Anzeige Folgendes an:

- Grün: vollständig geladen
- Rot: Ladevorgang läuft
- Orange: Überprüfen Sie, ob der Akku richtig eingesetzt ist oder ob er defekt ist.
- Die vollständige Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden. Während des Ladevorgangs kann durch einmaliges Klicken der ECO-Modus aktiviert werden, durch erneutes Klicken wird er wieder deaktiviert.

PARFORCE

PL 4
Istruzioni per l'uso

Avvertenze di pericolo

- Si prega di non puntare la luce direttamente negli occhi. Questo può causare cecità temporanea e/o danni permanenti agli occhi.
- Non copire la testa della lampada quando la torcia è accesa e non appoggiare la testa della lampada sul pavimento. La dispersione di calore della luce può danneggiare la torcia stessa o addirittura incendiare altri oggetti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non attivare ripetutamente la modalità turbo ad alta temperatura per evitare che il corpo della torcia si surriscaldi e ferisca la mano dell'utente.

Contenuto della confezione

1*PARFORCE PL 4
1*Batteria al litio 21700 5000mAh
1*Cavo di ricarica USB C
1*Laccetto
1*Adattatore USB
1*Custodia
2*Anelli di tenuta O
1*Manuale d'uso

Specifiche

FL 1 STANDARD	Turbo	Alto	Medio	Basso	Eco	Stroboscopico	SOS
Potenza	4000lm/ 18650:4000lm	2300lm/ 18650:2300lm	500lm/ 18650:500lm	100lm/ 18650:100lm	15lm/ 18650:15lm	4000cd/ 18650:4000cd	500cd/ 18650:500cd
Tempo di funzionamento	60/18650	7 ore/ 18650:7 ore	30 ore/ 18650:30 ore	8H	35H	187H	∞	∞
Intensità del fascio	20,750cd	11,750cd	2,375cd	800cd	235cd	∞	∞
Distanza del fascio	288m	217m	109m	57m	32m	∞	∞
LED	OSRAM FM*1 LED						
Lente	Rivestimento AR bifacciale						
Fonte della batteria	21700(*)						
Tempo di ricarica	3H						
Distanza d'impatto	1,5m						
Impermeabile	IP68 (immersione per 2 metri)						
Materiale	Lega di alluminio aerospaziale 6061						
Finitura	Anodizzazione dura Premium Tipo III						
Dimensioni	135 (lunghezza) × 80 (testa) * 26,5 (coda) mm						
Peso netto	195g (incl. 1pc 21700 batteria)						

Panoramica del prodotto

La PARFORCE PL 4 è una torcia a LED ad alte prestazioni con una potenza massima di 4000 lm, che utilizza 3 pezzi di LED OSRAM importati. Gli utenti possono passare tra le 7 impostazioni di luminosità. Alimentata da una batteria al litio 21700 5000mAh, è possibile ottenere un'autonomia massima di 187H. È una torcia ideale per la ricerca, il soccorso o altre attività all'aperto grazie alle dimensioni compatte e all'interfaccia utente funzionale. Con la funzione di blocco funzione Lockout, gli utenti possono essere certi che la torcia non si accenderà non si accenderà involontariamente quando viene riposta in tasca o in borsa.

Installazione della batteria

Prima del primo utilizzo, rimuovere la pellicola isolante della batteria nella torcia. In torcia. Se la batteria deve essere sostituita, assicurarsi che il lato con polarità polarità positiva della batteria sia rivolta verso la direzione della testa della torcia (il lato del LED). testa della torcia (il lato del LED).

Istruzioni per l'uso

- **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**
  Premere una volta l'interruttore laterale per accendere o spegnere la luce. La torcia si accende con la luminosità memorizzata (la modalità Bassa/Media/Alta viene memorizzata allo spegnimento, le altre modalità non vengono memorizzate).
- **Modifica della luminosità**
  Quando la torcia è accesa, tenere premuto l'interruttore laterale per passare automaticamente dalla modalità Bassa a quella Media e Alta (la cambia ogni 0,5 secondi) e la modalità viene selezionata quando viene riposta in tasca o in borsa.
- **ECO/Turbo/Stroboscopio e SOS**
  Quando è spenta, premere per 0,5 secondi per attivare la modalità ECO.
  Premendo rapidamente due volte il pulsante si attiva la modalità Turbo, premendolo una volta si disattiva.
  In qualsiasi stato, premere tre volte per attivare la modalità Strobo; premere nuovamente tre volte per attivare la modalità SOS, premere una volta per tornare alla modalità precedente allo stroboscopio.

Blocco e sblocco

- Quando la torcia è spenta, tenere premuto l'interruttore (circa 2 secondi, fino a quando la modalità ECO è disattivata) per attivare la modalità di blocco. Dopo il blocco, premere l'interruttore, il LED arancione lampeggia rapidamente per 2 secondi.
- Quando la torcia è bloccata, premere rapidamente l'interruttore tre volte di seguito per sbloccarla (la luce principale lampeggia due volte durante il blocco e lo sbloccio).

Vue d'ensemble du produit

La PARFORCE PL 4 est une lampe de poche à LED haute performance d'une puissance maximale de 4000 lm. qui utilise 3 LED OSRAM importées. Les utilisateurs peuvent basculer entre les 7 niveaux de luminosité. Alimentée par une batterie 21700 Lithium 5000mAh, une autonomie maximale de 187H peut être atteinte. C'est une lampe de poche idéale pour la recherche, le sauvetage ou d'autres activités de plein air grâce à sa taille compacte et à son interface utilisateur fonctionnelle. Grâce à la fonction Lockout l'utilisateur est assuré que la lampe de poche ne s'allumera pas la lampe de poche ne s'allume pas involontairement lorsqu'elle est rangée dans une poche ou un sac.

Installation de la pile

Avant la première utilisation, veuillez retirer le film isolant de la pile dans la lampe de poche. la lampe de poche. Si la pile doit être remplacée, assurez-vous que la polarité positive de la pile est orientée dans la direction de la lampe. que la polarité positive de la pile soit orientée vers la tête de la lampe de poche (côté de la LED). de la lampe de poche (côté de la LED).



Mode d'emploi

- **MARCHE/ARRÊT**
  Appuyez une fois sur le bouton latéral pour allumer ou éteindre la lampe. La lampe torche s'allume avec la luminosité enregistrée (le mode faible/moyen/fort est enregistré à l'extinction, les autres modes ne sont pas enregistrés).
- **Modifier la luminosité**
  Lorsque la lampe torche est allumée, maintenez le bouton latéral enfoncé pour passer automatiquement du mode faible au mode moyen et au mode élevé (le mode change toutes les 0,5 seconde), et le mode est sélectionné dès que le bouton latéral est relâché.
- **ECO/Turbo/Stroboscope & SOS**
  Lorsque la lampe est éteinte, appuyez pendant 0,5 seconde pour activer le mode ECO.
  Appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour activer le mode Turbo, appuyez une fois pour le désactiver.
  Dans n'importe quel état, appuyez trois fois pour activer le mode stroboscopique ; appuyez à nouveau trois fois pour activer le mode SOS, appuyez une fois pour revenir au mode précédent. stroboscope.
  En évoluant estado, pulse tres veces para activar el modo estroboscópico; pulse tres veces de nuevo para activar el modo SOS, pulse una vez para volver al modo anterior al estroboscópico.

Verrouillage et déverrouillage

- Lorsque la lampe torche est éteinte, maintenez l'interrupteur enfoncé (environ 2 secondes jusqu'à ce que le mode ECO soit désactivé) pour activer le mode de verrouillage. Après le verrouillage, appuyez sur l'interrupteur, le voyant LED orange clignote rapidement pendant 2 secondes.
- En mode verrouillé, cliquez trois fois rapidement sur l'interrupteur pour déverrouiller la lampe torche (la lumière principale clignote deux fois lors du verrouillage et du déverrouillage).

Recharge

Le PL 4 prend en charge une charge de 5 V/2 A. Insérez le câble dans le port de type C et connectez l'adaptateur pour charger. Pendant la charge, l'indicateur s'affiche comme suit :

- Vert : charge complète
- Rouge : charge en cours
- Orange : vérifiez que la batterie est correctement installée ou qu'elle n'est pas défectueuse.
- La durée totale de charge est d'environ 3 heures. Pendant la charge, un simple clic permet d'activer le mode ECO, un autre clic permet de le désactiver.

PARFORCE



PL 4
Instrucciones de uso

Advertencias de peligro

- No ilumine directamente a los ojos. Esto puede causar ceguera temporal y/o daños permanentes en los ojos.
- No cubra la cabeza de la lámpara cuando la linterna esté encendida y no coloque la cabeza de la lámpara en el suelo. La emisión de calor de la luz puede dañar la linterna misma o incluso incendiar otros objetos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No active el modo turbo repetidamente a alta temperatura para evitar que la carcasa de la linterna se sobrecalliente y cause lesiones en la mano del usuario.

Contenido del paquete

1*PARFORCE PL 4
1*Batería de litio 21700 5000mAh
1*Cable de carga USB C
1*Correa de transporte
1*Adaptador USB
1*Funda
2*Anillos de sellado O
1*Instrucciones de uso

Especificación

FL 1 STANDARD	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Eco	Stroboscopio	SOS
Salida	4000lm/ 18650:4000lm	2300lm/ 18650:2300lm	500lm/ 18650:500lm	100lm/ 18650:100lm	15lm/ 18650:15lm	4000cd/ 18650:4000cd	500cd/ 18650:500cd
Autonomía	60/18650	7 horas/ 18650:7 horas	30	35H	187H	∞	∞
Intensidad del haz	20,750cd	11,750cd	2,375cd	800cd	235cd	∞	∞
Distancia del haz	288m	217m	109m	57m	32m	∞	∞
LED	OSRAM FM*1 LED						
Lente	Doble capa con revestimiento AR						
Fuente de batería	21700(*)						
Tiempo de carga	3H						
Distancia de impacto	1,5m						
Resistencia al agua	IP68 (2 metros sumergible)						
Material	Aleación de aluminio 6061 aeroespacial						
Acabado	Anodizado duro Premium Tipo III						
Dimensión	135 (Longitud) × 80 (Cabeza) * 26,5 (Tola) mm						
Peso neto	195g (incl. 1pc 21700 batería)						

Resumen del producto

La PARFORCE PL 4 es una linterna LED de alto rendimiento con 4000lm máx de salida que utiliza 3pcs importados OSRAM LED. Los usuarios pueden cambiar entre los 7 ajustes de brillo. Alimentado por una batería de litio 21700 5000mAh, una autonomía máxima de 187H se puede lograr. Es una linterna ideal para búsqueda, rescate o otras actividades al aire libre gracias a su tamaño compacto y a su interfaz de usuario funcional. Con la función de bloqueo los usuarios pueden estar seguros de que la linterna no se encenderá no se encenderá involuntariamente al guardarla en el bolsillo o en el bolso.

Instalación de la pila

Antes del primer uso, retire la película aislante de la pila de la linterna. la linterna. Y si es necesario cambiar la pila, asegúrese de que el polaridad positiva de la pila esté orientada hacia el cabezal de la (el lado del LED).

Instrucciones de uso

- **ENCENDIDO/APAGADO**
  Pulse una vez el interruptor lateral para encender o apagar la luz. La linterna se encenderá con el brillo almacenado (el modo bajo/ medio/alto se almacena al apagarla, los demás modos no se almacenan).
- **Cambiar el brillo**
  Cuando la linterna está encendida, mantenga pulsado el interruptor lateral para cambiar automáticamente entre los modos bajo, medio y alto (el cambio cada 0,5 segundos) y el modo se selecciona en cuanto se suelta el interruptor lateral .
- **ECO/Turbo/Stroboscópico y SOS**
  Con la linterna apagada, pulse durante 0,5 segundos para activar el modo ECO.
  Al pulsar dos veces rápidamente el botón se activa el modo turbo, al pulsarlo una vez se desactiva.
  En cualquier estado, pulse tres veces para activar el modo estroboscópico; pulse tres veces de nuevo para activar el modo SOS, pulse una vez para volver al modo anterior al estroboscópico.

Bloqueo y desbloqueo

- Cuando la linterna está apagada, mantenga pulsado el interruptor (aproximadamente 2 segundos, hasta que se desactive el modo ECO) para activar el modo de bloqueo. Después de bloquearla, pulse el interruptor y el indicador LED naranja parpadeará rápidamente durante 2 segundos.
- En estado bloqueado, pulse tres veces rápidamente el interruptor para desbloquear la linterna (la luz principal parpadeará dos veces al bloquear y desbloquear).

Carga

El PL 4 admite una carga de 5 V/2 A. Inserte el cable en el puerto tipo C y conecte el adaptador para cargar. Durante la carga, el indicador se mostrará de la siguiente manera:

- Verde: carga completa.
- Rojo: carga en curso.
- Naranja: comprueba que la batería está correctamente colocada o que no sea defectuosa.
- El tiempo de carga completa es de aproximadamente 3 horas. Durante la carga, un solo clic puede activar el modo ECO; vuelva a hacer clic para desactivarlo.

PARFORCE

PL 4
Mode d'emploi

Avertissements de danger

- Veuillez ne pas diriger la lumière directement dans les yeux. Cela peut causer une cécité temporaire et/ou des dommages permanents aux yeux.
- Ne couvrez pas la tête de la lampe lorsque la lampe de poche est allumée et ne posez pas la tête de la lampe sur le sol. La dissipation de chaleur de la lumière peut endommager la lampe de poche elle-même ou même enflammer d'autres objets.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas activer à plusieurs reprises le mode turbo à haute température pour éviter que le corps de la lampe de poche ne surchauffe et ne blesse la main de l'utilisateur.

Contenu de l'emballage

1*PARFORCE PL 4
1*Batterie au lithium 21700 5000mAh
1*Câble de recharge USB C
1*Lanière
1*Adaptateur USB
1*Étui
2*Joints toriques
1*Mode d'emploi

Spécifications

FL 1 STANDARD	Turbo	Haut	Moyen	Bas	Éco	Strobe	SOS
Sortie	4000lm/ 18650:4000lm	2300lm/ 18650:2300lm	500lm/ 18650:500lm	100lm/ 18650:100lm	15lm/ 18650:15lm	4000cd/ 18650:4000cd	500cd/ 18650:500cd
Autonomie	60/18650	7 heures/ 18650:7 heures	30	35H	187H	∞	∞
Intensité du faisceau	20,750cd	11,750cd	2,375cd	800cd	235cd	∞	∞
Distance du faisceau	288m	217m	109m	57m	32m	∞	∞
LED	OSRAM FM*1 LED						
Lentille	Double-sided AR coated tempered glass						
Source de batterie	21700(*)						
Temps de charge	3H						
Distance d'impact	1.5m						
Étanche	IP68 (submersible à 2 mètres)						
Matériau	Alliage d'aluminium aérospatial 6061						
Finition	Anodisation dure type III						
Dimension	135 (longueur) × 80 (tête) * 26,5 (queue) mm						
Poids net	195g (incl. 1pc 21700 battery)						

Présentation du produit

La PARFORCE PL 4 est une lampe de poche à LED haute performance d'une puissance maximale de 4000 lm. qui utilise 3 LED OSRAM importées. Les utilisateurs peuvent basculer entre les 7 niveaux de luminosité. Alimentée par une batterie 21700 Lithium 5000mAh, une autonomie maximale de 187H peut être atteinte. C'est une lampe de poche idéale pour la recherche, le sauvetage ou d'autres activités de plein air grâce à sa taille compacte et à son interface utilisateur fonctionnelle. Grâce à la fonction Lockout l'utilisateur est assuré que la lampe de poche ne s'allumera pas la lampe de poche ne s'allume pas involontairement lorsqu'elle est rangée dans une poche ou un sac.

Installation de la pile

Avant la première utilisation, veuillez retirer le film isolant de la pile dans la lampe de poche. la lampe de poche. Si la pile doit être remplacée, assurez-vous que la polarité positive de la pile est orientée dans la direction de la lampe. que la polarité positive de la pile soit orientée vers la tête de la lampe de poche (côté de la LED). de la lampe de poche (côté de la LED).

Mode d'emploi

- **MARCHE/ARRÊT**
  Appuyez une fois sur le bouton latéral pour allumer ou éteindre la lampe. La lampe torche s'allume avec la luminosité enregistrée (le mode faible/moyen/fort est enregistré à l'extinction, les autres modes ne sont pas enregistrés).
- **Modifier la luminosité**
  Lorsque la lampe torche est allumée, maintenez le bouton latéral enfoncé pour passer automatiquement du mode faible au mode moyen et au mode élevé (le mode change toutes les 0,5 seconde), et le mode est sélectionné dès que le bouton latéral est relâché.
- **ECO/Turbo/Stroboscope & SOS**
  Lorsque la lampe est éteinte, appuyez pendant 0,5 seconde pour activer le mode ECO.
  Appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour activer le mode Turbo, appuyez une fois pour le désactiver.
  Dans n'importe quel état, appuyez trois fois pour activer le mode stroboscopique ; appuyez à nouveau trois fois pour activer le mode SOS, appuyez une fois pour revenir au mode précédent. stroboscope.
  En évoluant estado, pulse tres veces para activar el modo estroboscópico; pulse tres veces de nuevo para activar el modo SOS, pulse una vez para volver al modo anterior al estroboscópico.

Verrouillage et déverrouillage

- Lorsque la lampe torche est éteinte, maintenez l'interrupteur enfoncé (environ 2 secondes jusqu'à ce que le mode ECO soit désactivé) pour activer le mode de verrouillage. Après le verrouillage, appuyez sur l'interrupteur, le voyant LED orange clignote rapidement pendant 2 secondes.
- En mode verrouillé, cliquez trois fois rapidement sur l'interrupteur pour déverrouiller la lampe torche (la lumière principale clignote deux fois lors du verrouillage et du déverrouillage).

Recharge

Le PL 4 prend en charge une charge de 5 V/2 A. Insérez le câble dans le port de type C et connectez l'adaptateur pour charger. Pendant la charge, l'indicateur s'affiche comme suit :

- Vert : charge complète
- Rouge : charge en cours
- Orange : vérifiez que la batterie est correctement installée ou qu'elle n'est pas défectueuse.
- La durée totale de charge est d'environ 3 heures. Pendant la charge, un simple clic permet d'activer le mode ECO, un autre clic permet de le désactiver.

PARFORCE

PL 4
Instrucciones de uso

Advertencias de peligro

- No ilumine directamente a los ojos. Esto puede causar ceguera temporal y/o daños permanentes en los ojos.
- No cubra la cabeza de la lámpara cuando la linterna esté encendida y no coloque la cabeza de la lámpara en el suelo. La emisión de calor de la luz puede dañar la linterna misma o incluso incendiar otros objetos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No active el modo turbo repetidamente a alta temperatura para evitar que la carcasa de la linterna se sobrecalliente y cause lesiones en la mano del usuario.

Contenido del paquete

1*PARFORCE PL 4
1*Batería de litio 21700 5000mAh
1*Cable de carga USB C
1*Correa de transporte
1*Adaptador USB
1*Funda
2*Anillos de sellado O
1*Instrucciones de uso

Especificación

FL 1 STANDARD	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Eco	Stroboscópico	SOS
Salida	4000lm/ 18650:4000lm	2300lm/ 18650:2300lm	500lm/ 18650:500lm	100lm/ 18650:100lm	15lm/ 18650:15lm	4000cd/ 18650:4000cd	500cd/ 18650:500cd
Autonomía	60/18650	7 horas/ 18650:7 horas	30	35H	187H	∞	∞
Intensidad del haz	20,750cd	11,750cd	2,375cd	800cd	235cd	∞	∞
Distancia del haz	288m	217m	109m	57m	32m	∞	∞
LED	OSRAM FM*1 LED						
Lente	Doble capa con revestimiento AR						
Fuente de batería	21700(*)						
Tiempo de carga	3H						
Distancia de impacto	1,5m						
Resistencia al agua	IP68 (2 metros sumergible)						
Material	Aleación de aluminio 6061 aeroespacial						
Acabado	Anodizado duro Premium Tipo III						
Dimensión	135 (Longitud) × 80 (Cabeza) * 26,5 (Tola) mm						
Peso neto	195g (incl. 1pc 21700 batería)						

Resumen del producto

La PARFORCE PL 4 es una linterna LED de alto rendimiento con 4000lm máx de salida que utiliza 3pcs importados OSRAM LED. Los usuarios pueden cambiar entre los 7 ajustes de brillo. Alimentado por una batería de litio 21700 5000mAh, una autonomía máxima de 187H se puede lograr. Es una linterna ideal para búsqueda, rescate o otras actividades al aire libre gracias a su tamaño compacto y a su interfaz de usuario funcional. Con la función de bloqueo los usuarios pueden estar seguros de que la linterna no se encenderá no se encenderá involuntariamente al guardarla en el bolsillo o en el bolso.

Instalación de la pila

Antes del primer uso, retire la película aislante de la pila de la linterna. la linterna. Y si es necesario cambiar la pila, asegúrese de que el polaridad positiva de la pila esté orientada hacia el cabezal de la (el lado del LED).