

## GEBRAUCHSANWEISUNG - ZIELSTÖCKE



**LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG UND DAS HÄNGEETIKETT AN IHREM ZIELSTOCK VOR DER ANWENDUNG GENAU DURCH, BEFOLGEN SIE DIE HINWEISE UND BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF!**

### 1. VERWENDUNGSZWECK

Zielstöcke dienen beispielsweise der Auflage einer Waffe, insbesondere einer Langwaffe, um die Zielerfassung zu erleichtern und ein beispielsweise durch den Schützen verursachtes Schwanken zu verhindern oder zumindest zu verringern. In gleicher Weise können Zielstöcke auch zur Auflage von Fernrohren, Spektiven oder einer fotografischen Einrichtung wie einer Kamera mit angesetztem Teleobjektiv Verwendung finden.

### 2. ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATIONEN

Unsere Zielstöcke zeichnen sich durch folgende Besonderheiten aus:

- eine hohe Belastbarkeit
- einfaches Handling
- sie sind entweder einteilig unteilbar oder zwei- und dreiteilig teilbar
- sie sind aus hochwertigem Holz und besitzen eine Hirschhorngabel aus echtem Hirschhorn

Außerdem sind wir nach **DIN ISO 9001 & DIN ISO 13485** zertifiziert.




### 3. SICHERHEITSHINWEISE UND BENUTZUNG

Lassen Sie sich von Ihrem Fachpersonal in die richtige Benutzung des Zielstockes einweisen!


Außerdem beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- überprüfen Sie bei dem zwei- und dreiteiligem Zielstock vor jeder Nutzung, ob alle Rohrsegmente und Verschraubungen fest ineinandergesteckt bzw. fest angezogen sind! Andernfalls besteht Sturzgefahr!
- stellen Sie den Zielstock während der Benutzung möglichst senkrecht auf
- die Griffbarkeit des Untergrundes ist für den sicheren Halt des Zielstockes entscheidend!
- achten Sie auf Unebenheiten oder Löcher im Boden, da der Zielstock dabei unerwartet wegrutschen oder einsinken kann!
- zum Verschrauben der einzelnen Zielstock-Segmente stecken Sie diese aufeinander und drehen diese mit einer Rechtsdrehung komplett fest, bis die Segmente bündig aufeinandersitzen
- zum Teilen der einzelnen Zielstock-Segmente drehen Sie diese mit einer Linksdrehung komplett vom Gewinde
- zum Aufstellen oder Abbauen des Doppelzielstützstockes und des Dreibein-Zielstocks, lösen oder befestigen Sie die Lederschlaufe am Zielstock und klappen Sie die einzelnen Zielstockelemente auseinander oder zusammen
- legen Sie den zu stützenden Gegenstand immer mittig und großzügig überstehend auf der Hirschhorngabel oder der Zielstockablage ab
- es dürfen keine mechanischen Veränderungen an den Zielstöcken vorgenommen werden, da wir aus Haftungsgründen dann keine Sicherheit mehr für die Zielstöcke gewährleisten können! Aus diesem Grund dürfen nur Originalersatzteile und Originalzubehör verwendet werden!
- Zielstöcke dürfen keinesfalls zweckentfremdet werden z. B. zum Hebeln oder versetzen von Möbel, als Schaltheilfe für den Lichtschalter oder zum Aufhängen von Gegenständen (**Abb. A & B**)
- vermeiden Sie dauerhaften Kontakt der Zielstöcke mit Feuchtigkeit. Bei Feuchtigkeit sind die Zielstöcke entsprechend zu trocken

**Abb. A**



**Abb. B**



## GEBRAUCHSANWEISUNG - ZIELSTÖCKE

### 4. LAGERUNG UND PFLEGE

- lagern Sie die Zielstöcke nicht in feuchten Räumen sowie
- lagern Sie den Zielstock nicht in der Nähe starker Temperatureinwirkungen! Verletzungsgefahr besteht bei starker Überhitzung oder Unterkühlung des Zielstockes (z. B. bei starker Sonneneinstrahlung an Fenstern und Autoschauben, an Heizkörpern, in der Sauna oder bei Gefrieren), die zulässige Umgebungstemperatur bei Benutzung liegt zwischen -15° C bis +40° C!
- schützen Sie Ihre Zielstöcke vor dem Umfallen und vor Lackschäden! (Stockschlaufen oder Stockhalter verwenden!)
- Verschleißteile wie z. B. „Combi-Spikes“ müssen regelmäßig ausgetauscht werden! Achten Sie unbedingt auf die richtige Größe, festen Sitz sowie auf den Grad der Abnutzung
- Reinigen Sie die Zielstöcke bei Verschmutzung nur mit einem weichen, evtl. leicht feuchten Lappen und niemals mit einer öligen Substanz! (**Abb. C**)



### 5. VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

- die Zielstöcke dürfen nur laut Herstellerangaben belastet werden. Beachten Sie das maximal zulässige Körpergewicht auf dem Hängeetikett der Zielstöcke!
- wenden Sie sich für größere Belastungen oder in Zweifelsfällen bitte an Ihren Fachhändler!
- verbogene oder beschädigte Zielstöcke dürfen keinesfalls weiterverwendet werden, da sie keine erforderliche Stabilität mehr bieten!
- aufgrund der Bruchgefahr dürfen verbogene Zielstöcke auch nicht gerichtet werden! Wenden Sie sich in diesem Fall zwecks Ersatzbeschaffung an Ihren Fachhändler!

### 6. ENTSORGUNG

Entsorgen Sie defekte oder verschlissene Zielstöcke und Verpackung nicht im Hausmüll, sondern entsprechend den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen.

### 7. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Sie haben ein hochwertiges GASTROCK-Produkt erworben! Sollte trotz höchster Qualitätsstandards in unserer Fertigung ein berechtigter Sachmangel auftreten, steht GASTROCK-STÖCKE GMBH das Recht zu, im Rahmen einer 24-monatigen Gewährleistung nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Nachlieferung zu ersetzen!

Nicht von der Gewährleistung erfasste Mängel, die auf Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind! (Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen)

### 8. TECHNISCHE DATEN

Allgemeine- und technische Zielstockinformationen entnehmen Sie bitte dem Hängeetikett an Ihrem Zielstock!