

VERZEICHNIS DER BESTANDTEILE

1 Verschluss *	16 Abzugssicherung
2 Lauf *	17 Verschlussabdeckung
3 Zündstift (Baugruppe)	18 Würfel des Demontageplättchens
a) Zündstift	19 Vorholfeder *
b) Federhalter (2x)	20 Auszieherfeder
c) Schlagbolzencontainer	21 Verschlussfangfeder
d) Automatische Sicherung	22 Abzugshebelfeder (2x)
e) Schlagbolzenfeder	23 Magazinsperrstückfeder
f) Feder der automatischen Sicherung	24 Feder des Abzugshebelschalters
g) Bolzen der automatischen Sicherung	25 Feder des Demontageplättchens
4 Vorderblock	26 Feder der Abzugssicherung
5 Hinterblock	27 Magazinsperrstückstift
6 Verschlussfang	28 Abzugshebelbolzen
7 Abzugshebel	29 Stift der Abzugshebelfeder
8 Magazinsperrstück	30 Auszieherbolzen
9 Sperrstücktaste	31 Gewickelter Stift des Hinterblock (2x)
10 Abzugshebelschalter *	32 Gewickelter Stift des Vorderblocks
11 Blockierungshebel	33 Stift des Rückens
12 Auszieher	34 Bolzen der Abzugssicherung
13 Rahmen	35 Bolzen des Vorderblocks
14 a) Rücken "S"	36 Kornschraube *
b) Rücken "M"	37 Visierschraube *
c) Rücken "L"	38 Visierset *
15 Abzug	39 Magazin *

* Die so gekennzeichneten Bestandteile sind bei den einzelnen Ausführungen verschieden beziehungsweise fehlen sie bei einigen Ausführungen ganz.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die er für unerlässlich zur Verbesserung seiner Modelle hält, oder um fertigungstechnischen oder geschäftlichen Anforderungen nachzukommen.

