



## WAS BENÖTIGST DU NOCH?

- 8 Batterien Typ LR6 (AA) 1,5V oder gleichwertige NiMH-Akkus
- SD-Karte, Klasse 10
- Smartphone oder Tablet
- Eine stabile Datenverbindung (zum App-Download)

8x



## HAST DU FRAGEN?

Für die häufigsten Fragen haben wir hier Antworten gesammelt:

[www.minox.com/app-dtc550wifi](http://www.minox.com/app-dtc550wifi)



Hier findest du auch alle Anleitungen, Hilfeartikel und weitere Kontaktmöglichkeiten, falls du ausführliche Hilfe benötigen solltest.

### Hinweise zur EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die MINOX GmbH, dass dieses Gerät „MINOX DTC 550 WiFi“ den gültigen Richtlinien entspricht: RoHS 2011/65/EU  
RED 2014/53/EU

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.minox.com](http://www.minox.com) (Support > Downloads)


### MINOX GmbH

Walter-Zapp-Str. 4 · 35578 Wetzlar · Germany  
Tel. +49 (0) 64 41 / 917-0 · Fax +49 (0) 64 41 / 917-612  
[info@minox.com](mailto:info@minox.com) · [www.minox.com](http://www.minox.com)

QSG DTC 550, DE, 11/2019

**MINOX**

SCHNELLSTART-ANLEITUNG  
**DTC 550 WiFi**  
WILDKAMERA



## LIEFERUMFANG

- 1 | Wildkamera  
MINOX DTC 550 WiFi
- 2 | Montagegurt
- 3 | Wandmontage
- 4 | Diese Schnellstart-  
Anleitung
- 5 | Sicherheitshinweise

## WAS IST WAS?

- 1 | Kontrollmonitor
- 2 | Batteriefach
- 3 | SD-Kartenschacht
- 4 | Betriebsmodus-Schalter



## LOS GEHT'S!

- 1 | Lege die Batterien in das Batteriefach ein.
- 2 | Lege die SD-Karte ein.
- 3 | Lade die App auf dein Datenendgerät.  
**[www.minox.com/app-dtc550wifi](http://www.minox.com/app-dtc550wifi)**
- 4 | Schalte Bluetooth und WiFi auf deinem  
Datenendgerät ein.
- 5 | Öffne die App auf deinem Datenendgerät.
  - a | Ist noch keine Kamera eingerichtet,  
klicke auf das Pluszeichen, um eine  
neue Kamera hinzuzufügen.
  - b | Verbinde nun die Kamera.
  - c | Um die Bluetooth-Verbindung  
zwischen der Kamera und deinem  
Datenendgerät aufzubauen, gib nun  
bitte das Bluetooth-Passwort ein.

Dieses ist identisch mit dem WiFi  
Passwort. Das Passwort findest du in  
der Option „WiFi Passwort“ im Menü  
der Kamera. Werksseitig ist als Pass-  
wort „12345678“ vergeben.

- d | Klicke nach Eingabe des Passworts  
auf „Verbinden“.
- e | Die App führt dich durch die weiteren  
Schritte.
- 6 | Montiere die Kamera am Aufstellungsort  
und richte sie aus.
- 7 | Stelle den Betriebsschalter auf ON.
- 8 | Schließe den Kameradeckel.

### Sicherheitshinweis!

Das werkseitige Passwort sollte nach der ersten  
Nutzung unbedingt individuell geändert werden.

Weitere Einstelloptionen findest du unter **[www.minox.com](http://www.minox.com)** -> **Support** -> **Downloads**