

# SIGHT MARK®

## BENUTZERHANDBUCH



MINI A-SPEC M3  
MICRO REFLEXVISIER

SM26049

# ÜBER SIGHTMARK®

Während der Slogan MAKE YOUR MARK unsere Mission, kompromisslose Genauigkeit in praktisch jeder Umgebung zu bieten, perfekt veranschaulicht, bedeuten diese drei Wörter für uns viel mehr.

MAKE YOUR MARK steht für unsere Verpflichtung für jeden einzelnen professionellen und Freizeitschützen, der unseren Pro-2nd Amendment Lebensstil annimmt und teilt.

MAKE YOUR MARK symbolisiert auch unseren Wunsch, mehr aufzubauen als eine Marke, der die Menschen vertrauen können. Es stellt unsere höhere Berufung dar, ein ehrenhaftes, kompromissloses Erbe aufzubauen, das das Gefüge einer freien Gesellschaft, die an zukünftige Generationen weitergegeben werden soll, wirklich schätzt. Nur letzteres zu erreichen, verkörpert wirklich die Tiefe dessen, was MAKE YOUR MARK für uns bedeutet.

Für uns ist MAKE YOUR MARK ein Aufruf zum Handeln, den wir ernst nehmen, wenn es darum geht, Produkte zu entwickeln, die unserer Marke und unserer lebenslangen Garantie entsprechen. Die gleiche Marke, auf die sich unzählige Profis verlassen, um stets die Leistung in allen Situationen zu erbringen.

S I G H T  M A R K®  
M A K E Y O U R M A R K

## MINI A-SPEC REFLEXVISIER

Das Mini Shot A-Spec M3 Micro-Reflexvisier von Sightmark ist das ideale Visier für die Heimverteidigung und das Schießen auf kurze bis mittlere Distanzen. Das A-Spec M3 ist für Pistolen mit Shield RMS-C®-Footprint geeignet und verfügt über ein rotes Absehen mit automatischer Helligkeitskontrolle, um das Schießen zu jeder Tages- und Nachtzeit zu ermöglichen. Diese Optik eignet sich perfekt für subkompakte Waffen und ist äußerst widerstandsfähig - das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung, ist wasserdicht (IP55) und stoßfest, hält bis zu einem Kaliber von .375 H&H stand und kann bei Temperaturen von -30°C bis 50°C eingesetzt werden. Mit einer Batterielevensdauer von bis zu 100.000 Stunden und einer mitgelieferten Gummiabdeckung, einer flachen, festen Montage und einem Handbuch wird das A-Spec M3 Ihnen garantiert helfen, Ihr Ziel zu erreichen.

### PRODUKTDDETAILS:

- Passend für Pistolen mit Shield RMS-C® Footprint
- Automatische Helligkeitseinstellung
- Co-witness mit Standard-Pistolen-Visierung
- 3 MOA Absehen (rot)
- Robustes, leichtes Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung
- IP55 - wasserdicht
- Schlagfest
- Bis zu 100 000 Stunden Batterielevensdauer


### LIEFERUMFANG:

- Gummiabdeckung
- Flache Profilhalterung
- Batterien

Technische Spezifikationen	SM26049
Vergrößerung (x)	1
Objektivlinse (mm)	20x16
Augenenabstand	Unbegrenzter
Linsenbeschichtung	Vollständig mehrfach beschichtet - AR rot
IP-Standard	IP55
Retikel-Typ	3 MOA
MOA-Anpassung (1 Klick)	Kontinuierlich
Batterietyp	CR2032
Batterielebensdauer (Std.)	500-100,000
Helligkeitseinstellungen	Auto
Maximaler Rückstoß (Kaliber)	bis zu .375 H&H
Gehäusematerial	Aluminium - 6061
Montagetyp	Weaver/Picatinny
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis 50 °C
Maße (mm)	40,8 x 22,8
Gewicht (g)	20

## DIAGRAMM

- 1) Objektivlinse
- 2) Höhenverstellung
- 3) Seitenverstellung
- 4) LED-Blende
- 5) Batteriefach
- 6) Montageschrauben
- 7) Ausrichtungsstifte
- 8) Flache Profilhalterung
- 9) Befestigungsschraube
- 10) Schaumstoffeinlage



## EINSETZEN DER BATTERIE

Das Sightmark Mini Shot A-Spec wird von einer einzigen CR2032-Batterie betrieben. Wenn die Absehenbeleuchtung schwächer wird oder nicht mehr leuchtet, muss die Batterie ausgetauscht werden.

So legen Sie eine neue Batterie ein:

1. Legen Sie die neue Batterie mit der positiven Seite nach oben in das Batteriefach (5) ein.
2. Legen Sie die Schaumstoffeinlage (10) über den Boden des Visiers und montieren es in dem dafür vorgesehenen Ausschnitt auf der Pistole oder nutzen die im Lieferumfang enthaltene Low Mount Montage (8).



## EIN-/AUSSHALTEN

Entfernen Sie die mitgelieferte Visierabdeckung; das Visier wird durch das Umgebungslicht aktiviert. Bringen Sie die Visierabdeckung wieder an, um das Gerät in den Energiesparmodus zu versetzen und die Batterie zu schonen.

## HELLIGKEITSSTEUERUNG

Der Lichtsensor steuert automatisch die beste LED-Helligkeit auf der Grundlage der aktuellen Lichteinstellungen.

## MONTAGE

Das Visier kann direkt auf Pistolen montiert werden, die auf die Shield RMS-C® Grundfläche zugeschnitten sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Pistolenhersteller nach dem richtigen Schrauben- und Gewindetyp, der mit dem Schlitten kompatibel ist. Wenn der Schlitten für die Aufnahme von M4x.7-Schrauben mit einer Länge von 11 mm ausgelegt ist, können die dem Visier beiliegenden Montageschrauben verwendet werden. Die mitgelieferte Picatinny-Montage mit niedrigem Profil kann auch mit den mitgelieferten Schrauben für die Verwendung auf Schrotflinten oder anderen Feuerwaffen montiert werden. Ziehen Sie die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 17 in-lbs an. (Optional: fügen Sie blaues Gewindesicherungsmittel zu den Montageschrauben hinzu, falls gewünscht)



Flache Profilhalterung

## BEDIENUNG DER HÖHEN- UND SEITENVERSTELLUNG

Das Visier hat eine integrierte Höhen- und Seitenverstellung (2, 3). Aufgrund der kompakten Größe des Visiers erfolgt die Einstellung stufenlos oder ohne Klicks. Verwenden Sie zum Einstellen das kleine Sechskantwerkzeug, um die Einstellung zu drehen und die Position des Absehens anzupassen. Eine MOA-Einstellskala kann verwendet werden, indem das Sechskantwerkzeug durch die Skala geschoben wird. Die Skala wird als Referenz verwendet, um zu sehen, wie viel MOA-Einstellung vorgenommen wurde.

## EINRICHTEN UND EINSCHIESSEN

Die Schussprüfung und die Testschüsse sollten sicher auf einem Scheßplatz durchgeführt werden. Laser-Schussprüfer bieten eine schnelle und genaue Methode zum Einschießen.

Schießen Sie immer eine Testgruppe mit drei Schüssen in einer Entfernung von 10-20 Metern für Pistolen oder 50-100 Metern für Gewehre, vorzugsweise mit Munition desselben Herstellers, desselben Grain und aus derselben Losnummer, um zu prüfen, ob das Reflexvisier korrekt ausgerichtet ist.

1. Stabilisieren Sie Ihre Waffe auf einer ebenen Fläche. Schießen Sie eine Testgruppe mit drei Schüssen. Während das Gewehr immer noch auf die Gruppierung zielt, schauen Sie durch das Reflexvisier und passen Sie die Position des Absehens mithilfe der Seiten- und Höhenverstellungen an, bis das Absehen mit der Testgruppe zentriert ist.

2. Schießen Sie erneut eine Testgruppe, um die Anpassungen zu bestätigen. Nehmen Sie endgültige Anpassungen vor.

## WARTUNG

Die ordnungsgemäße Wartung des Mini A-Spec Reflexvisiers wird empfohlen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Visier bei Verschmutzung mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abzuwischen. Blasen Sie Schmutz und Ablagerungen von allen optischen Teilen und reinigen Sie die Linsen mit einem Linsenreinigungstuch. Tragen Sie zur Entfernung von Ölen oder getrockneten Wasserflecken eine kleine Menge denaturierten Alkohols auf ein Brillenputztuch oder ein Wattestäbchen auf. Verwenden Sie schließlich Ihren Atem, um die Linse noch einmal zu reinigen. Es ist keine weitere Wartung erforderlich. Versuchen Sie nicht, Komponenten des Visiers zu zerlegen.

## AUFBEWAHRUNG

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Sightmark Mini A-Spec Reflexvisier sicher an Ihrem Gewehr befestigt ist, und stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Decken Sie es mit der im Lieferumfang enthaltenen Gummiabdeckung ab. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit ungenutzt bleibt.

## WARNUNG

Lesen Sie vor dem Umgang mit dem Sightmark Sightmark Mini Shot A-Spec das Handbuch für Ihre Waffe und das Handbuch für das Reflexvisier und stellen Sie sicher, dass Sie die Inhalte verstehen. Befolgen Sie während des Betriebs der Waffe alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen und -verfahren, auch wenn das Reflexvisier nicht verwendet wird.

- Vermeiden Sie es, gegen das Gerät zu schlagen bzw. es fallen zu lassen.
- Vergewissern Sie sich **IMMER**, dass die Kammer Ihrer Waffe frei ist, bevor Sie das Reflexvisier an- oder abmontieren.
- Das Reflexvisier sollte bei längerer Nichtbenutzung getestet werden, um sicherzustellen, dass es immer noch ordnungsgemäß funktioniert. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen und -verfahren für Schusswaffen sowie der oben genannten Warnungen ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder zum Tod führen.

## PROBLEMBEHANDLUNG

Die Rücksendung eines Produkts an Sightmark erfordert eine ordnungsgemäße Autorisierung. Wird die Autorisierung nicht eingeholt, kann dies dazu führen, dass Ihr Produkt an die falsche Adresse zurückgeschickt wird, verloren geht oder beschädigt wird. Sightmark haftet nicht für Produkte, die ohne Genehmigung zurückgesandt werden.

### **Sollte das Mini Shot A-Spec die Null nicht halten:**

1. Vergewissern Sie sich, dass das Visier sicher auf dem Gewehr montiert ist. Sollte sich das Visier in eine Richtung verschieben lassen, ziehen Sie die Halterung gemäß der Montageanleitung wieder fest, aber nicht zu fest. Das Visier muss danach erneut nullgestellt werden.
2. Verwenden Sie beim Einschießen immer werkseitig geladene Munition des gleichen Geschosstyps, Gewichts und vorzugsweise der gleichen Chargennummer.

### **Das Absehen leuchtet nicht auf:**

1. Überprüfen Sie, ob die Batterie funktionstüchtig ist und ob die Polarität der Batterie korrekt ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batteriekontakte keine Rückstände, Filme oder Korrosion aufweisen, die das Aufleuchten des Fadenkreuzes verhindern könnten.

### **Das Absehen ist verschwommen und nicht scharf:**

1. Verringern Sie die Helligkeit des Fadenkreuzes. Der Lichtbogen bzw. die Unschärfe werden durch übermäßige Beleuchtung verursacht, die über das notwendige Maß für die aktuelle Umgebung, in der das Visier verwendet wird, hinausgeht.
2. Stellen Sie sicher, dass die Okularlinse sauber ist und auf der Oberfläche keine Filme, Fingerabdrücke oder Fremdkörper vorhanden sind. Blasen Sie Ablagerungen oder Schmutz von der Linse. Verwenden Sie ein in Alkohol getauchtes Linsentuch oder Wattestäbchen, um den Film bzw. Fingerabdrücke zu entfernen.
3. Wenn Sie das Produkt aus nächster Nähe (5 Meter oder weniger) testen, um die Ein- / Ausschaltfunktion zu überprüfen, fokussiert das Auge entweder auf das Absehen des Visiers oder auf das Ziel, das Sie beobachten, aber nicht auf beides. Testen Sie das Produkt über mehr als 5 Meter und richten Sie Ihr Auge auf das Ziel, dann sollten das Absehen und das Ziel im Fokus sein.

### **Die Absehenbeleuchtung schaltet sich während des Feuerns aus:**

1. Ziehen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze oder einem Flachkopfschraubendreher fest an, damit die Batteriekammer komplett versiegelt ist.

## SIGHTMARK GARANTIE

Besuchen Sie [www.sightmark.com](http://www.sightmark.com) für Garantiedetails und weitere Informationen.

## WEITERE SPRACHEN

Bitte besuchen Sie [www.sightmark.com](http://www.sightmark.com) für diese Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen.