



REAPER HELLBOUND SCHIESSAUFLAGE



**HEAVY
DUTY**
ROBUSTE
KONSTRUKTION



SMOOTH
LEICHTGÄNGIGES
SCHWENKEN/
NEIGEN



PRECISE
WEITDISTANZ
PRÄZISION



**ARRETIERBARER
GRIFF**
0 MM – BIS 73 MM



OFFSET
BENUTZER-
FREUNDLICHER
OFFSET-GRIFF



**PROTECTIVE GRIP
KNURLING**
GRIFFSCHUTZ
RÄNDELUNG



BENUTZERHANDBUCH

EU-KJ86009


PRODUKTANGABEN	
Markenname	KJI
Modell	Reaper Hellbound
Kategorie	Grips / Mounts
SKU-Nummer	EU-KJ86009
UPC-Nummer	810119014511
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Montagetyp	3/8" - 16 Gewinde
Maße, in/mm	8x8x6 / 203.2x203.2x152.4
Klemmweite, in/mm	0 - 2.875 / 0 - 73
Vertikale Verstellung	87° Runter, 21° Hoch
Gehäusematerial	Aluminium 6061-16 / Plastik
Gewicht, lbs/g	1.75 / 790
Spannungseinstellung	Ja
LIEFERUMFANG	
	Reaper Hellbound Grip
	Sechskantschlüssel
	Benutzerhandbuch

PRODUKTDDETAILS

- Leichte Bauweise
- Vollständige Kipp-, Schwenk- und Klemmverriegelung
- Sanftes Schwenken um 360° und Neigen um 111° (22° nach oben, 87° nach unten)
- Spannschraube für die Feinabstimmung der Neigungsbewegung nach den Wünschen des Benutzers.
- Versetzter Griff für Magazinwechsel im Betrieb und einfache Bedienbarkeit.


DIAGRAMM

1. Kontrollarm
2. Befestigungssockel
3. Einstellschraube für den Widerstand (Neigung)
4. Widerstandseinstellungsschraube
5. Gelenkblock
6. Griffjustierung
7. Aufnahmehalterung
8. Einstellbarer Griff
9. Sattelbasis/Klemme



MONTAGE

Zum Zusammenbau schrauben Sie einfach den Kontrollarm in die Sattelbasis/Klemme. Der Steuerarm ist mit einem Gegengewinde versehen **Ziehen Sie ihn nicht zu fest an**. Der Reaper Hellbound lässt sich nur mit einem minimalen Drehmoment in Position bringen. *Ein zu starkes Anziehen des Kontrollarms kann Ihren Reaper Hellbound beschädigen.* Ihr Reaper Grip ist nun zusammengebaut und bereit zur Befestigung an einem Stativ mit 3/8-16"-Gewinde oder einer anderen Montagevorrichtung wie dem KJI Ambush.



BEFESTIGUNG AN STATIVEN ODER ANDEREN MONTAGEVORRICHTUNGEN

Der Reaper Hellbound ist mit einem Einstellknopf für die Feststellkraft ausgestattet, mit dem die Feststellkraft der Grundplatte erhöht oder verringert werden kann, wenn der Reaper Hellbound Grip an einem Stativ oder einer anderen Befestigungsvorrichtung angebracht oder demontiert wird.

Um den Reaper Hellbound Grip auf einem Stativ zu befestigen, ziehen Sie den Griff bis zum Anschlag an und schrauben Sie das Modul im Uhrzeigersinn auf Ihr Stativ. Der silberne Montagesockel sollte sich nicht drehen lassen.

Lösen Sie den Drehknopf, damit sich Ihr Reaper Hellbound frei von links nach rechts schwenken lässt. Er sollte sicher in seinem Gewinde bleiben. Überprüfen Sie die Drehung, indem Sie ihn leicht in eine der beiden Richtungen drehen, bevor Sie den Reaper Hellbound um 360° drehen. Er sollte sich gleichmäßig und frei drehen lassen und sich nicht lösen.

Um den Reaper Hellbound von Ihrem Stativ zu entfernen, ziehen Sie den Griff zur Einstellung des Widerstandes bis zum Anschlag an und drehen Sie die Vorrichtung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

STELLSCHRAUBE FÜR DIE NEIGUNG

Einstellung des Widerstandes
Position der Schraube



Der Reaper Hellbound Grip ist mit einer Widerstandseinstellschraube ausgestattet, mit der sich die vertikale Neigung (auf/ab) des Griffs einstellen lässt.

Stecken Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel in die Widerstandseinstellschraube (siehe Abbildung) und drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Neigungswelle festzuziehen, oder drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

Ziehen Sie die Widerstandseinstellschraube nicht zu fest an. Andernfalls kann Ihr Reaper Hellbound Grip beschädigt werden.

WIDERSTANDSEINSTELLSCHRAUBE FÜR DEN SCHWENKBEREICH

Die Einstellschraube für den Widerstand, mit der der Reaper Hellbound Grip auf einem Stativ befestigt wird, kann verwendet werden, um die Vorspannung für die Schwenkfunktion (links/rechts) des Griiffs zu ändern.

Drehen Sie die Widerstandseinstellschraube im Uhrzeigersinn, um den horizontalen Widerstand zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verringern.

Ziehen Sie die Widerstandseinstellschraube nicht zu fest an. Andernfalls kann Ihr Reaper Hellbound Grip beschädigt werden.



Einstellung des Widerstandes
Position der Schraube

SICHERUNG EINES SCHAFTES / CHASSIS IM KLEMMELEMENT

Um einen Schaft oder ein Chassis im Reaper Hellbound Grip zu befestigen, lösen Sie den Verstellknopf für den Grip und setzen Sie den Vorderschaft Ihrer Waffe in den Grip direkt vor den Magazinschacht. Vergewissern Sie sich, dass die Auswurföffnung Ihrer Waffe und/oder alle beweglichen Teile nicht blockiert sind. Halten Sie das Gewehr so, dass der Schaft oder das Chassis vollständig auf dem Griffsohle aufliegt.

Ziehen Sie den Verstellknopf für den Griff an, bis das Gewehr fest zwischen den beiden orangefarbenen Griffschalen sitzt.



WARTUNG

Um die Langlebigkeit des KJI Reaper Hellbound Grip zu gewährleisten, wird eine sachgemäße Instandhaltung empfohlen.

Wenn der Grip verschmutzt ist, wird empfohlen, ihn abzuwischen und alle äußeren Oberflächen mit einem Allzweckreiniger zu reinigen.

Um die Befestigungsschraube des Grips zu reinigen, verwenden Sie einen Lappen und befreien Sie die Oberfläche von jeglichem Schmutz und Ablagerungen. Nach der Reinigung ein Gleitmittel verwenden und die Schraube bei Bedarf leicht einschmieren.

- Verwenden Sie keine Schmiermittel oder Fett auf dem Schaft, der die Montagebasis an der Sattelbasis/Klemme hält.
- Versuchen Sie nicht, irgendwelche Komponenten des Reaper Hellbound Grip zu zerlegen.

AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie den Reaper Hellbound Grip nicht benutzen, wird eine ordnungsgemäße Lagerung empfohlen. Dies beinhaltet:

- Entfernen Sie sämtliche Schusswaffen aus dem Griff und lassen Sie die Griffteile locker zueinander stehen. Das hilft, keine Verformung der Griffpolster zu haben, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Entfernen Sie den Reaper Hellbound Grip vom Stativ.
- Lösen Sie alle Feststellschrauben und Griffe. Dadurch wird die Lebensdauer der Nylon-Widerstandseinlagen verlängert.

WARNING

Bevor Sie mit dem Reaper Hellbound Grip arbeiten, lesen und beachten Sie den Inhalt Ihres Stativhandbuchs sowie dieses KJI Reaper Hellbound Grip Handbuchs. Beachten Sie diese Sicherheitsvorkehrungen:

- Lassen Sie niemals eine geladene Waffe in der Halterung liegen, ohne die Kontrolle über das Aufnahmesystem zu behalten.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit Ihres Stativs. (siehe Handbuch des Stativs)
- Vergewissern Sie sich, dass der Reaper Hellbound Grip fest an Ihrem Stativ befestigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Waffe fest in der Halterung sitzt und an der Unterseite gesichert ist.
- Nehmen Sie Ihre Waffe und das Zubehör während des Aufbaus und vor dem Transport immer vom Reaper Hellbound Grip ab.

PROBLEMBEHANDLUNG

WENN SICH DER HANDGRIFF KÖRNIG ANFÜHLT ODER SICH NICHT LEICHTGÄNGIG DREHEN LÄSST:

- Wischen Sie die Befestigungsschraube mit einem Lappen ab und tragen Sie ein Gleitmittel auf die Schraube auf. Führen Sie den Griff über die gesamte Länge der Schraube ein und aus. Möglicherweise ist ein zweiter Arbeitsgang erforderlich.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an das KJI-Kundendienstteam auf unserer Website www.kjiprecision.com.

NOTEN

[illegible]

Bitte besuchen Sie www.kjiiprecision.com für Details und Informationen zur Garantie.

[illegible][illegible]



www.kjiprecision.com