



K700 AMT TRIPOD



**3-POSITIONEN-
WINKEL-
VERRIEGELUNG**



**HOCHBELASTBARE
BEINVERRIEGELUNGS-
HEBEL**



**STRAPAZIERFÄHIGE
SCHAUMSTOFF-
SOFTGRIFFE**



**UMKEHRBARE
MITTELSÄULE**



**BIS ZU 183 CM
AUSGEFAHREN
UNTER 67 CM GEFALTET**



**BIS ZU 11 KG
LASTGEWICHT**



BENUTZERHANDBUCH

EU-KJ85001

SCHWERLAST-STATIV K700

Wenn viel auf dem Spiel steht, dürfen Schützen keine Kompromisse eingehen. Das Heavy Duty K700 Stativ erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen von Polizisten, Militär, Jägern und Präzisionsschützen. Von der Bauchlage bis zum Stehen bietet das K700 eine verstellbare 3-stufige Neigungsverriegelung und 2-stufige Beinauszüge mit Arretierungshebel, die dem Gewehr in fast jeder Schießposition Stabilität und Komfort verleihen. Das drehbare Mittelrohr ermöglicht es Ihnen, die Höhe für Ihre Waffe oder Kamera um weitere 38 cm zu verstellen. Das aus robustem Aluminium gefertigte K700 ist mit griffigen Schaumstoffpads und Gummifüßen ausgestattet und kann bis zu 11 kg tragen. Im ausgezogenen Zustand misst das Stativ 183 cm, im eingefahrenen Zustand 67 cm. Zum Lieferumfang des Heavy Duty K700 gehören eine Stativtasche und ein Umkehrgewinde 3/8"-16 (1/4"-20).

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Max Arbeitshöhe (in/mm)	72 / 1829
Min Arbeitshöhe (in/mm)	10.75 / 273
Maximale Verlängerung der Mittelsäule (in/mm)	14.9 / 380
Geklappte Länge	27 / 686
Material	Aluminum
Gewicht (lbs/g)	5.5 / 2510
Nzahl der Verlängerungen	3
Max Belastung	25 lbs / 11 kg
Beinverriegelung Typ	Beinverriegelung

ENTHÄLT:

- Transporttasche
- Inbusschlüssel

DIAGRAMM

1. Mittelrohr
2. Sicherungsring des Mittelrohrs
3. Mittelrohrstopper
4. Basisstopper des Mittelrohrs
5. Gummifußspitze
6. Arretierung der 3-Positionen-Beinwinkelverstellung
7. Weicher Griff
8. Stativbein
9. Beinverriegelung
10. Bein Verriegelungshebel




ÖFFNEN DER STATIVBEINE

Achten Sie darauf, alle drei Beine vollständig auszuklappen, um ein Verwackeln der Kamera oder ein versehentliches Umkippen aufgrund von Instabilität zu vermeiden. Ziehen Sie zum Öffnen der Beine die Verriegelung der Winkel-Einstellung heraus.



BEINWINKEL VERSTELLEN

1. Um den Winkel jedes Beins zu ändern, klappen Sie das Bein ein wenig ein und ziehen Sie dann die Sperre der Winkeleinstellung heraus (insgesamt drei Einstellungen).
2. Nachdem Sie den gewünschten Beinwinkel eingestellt haben, drücken Sie die Einstellsperre wieder fest hinein..




STATIVBEINE VERLÄNGERN

1. Klappen Sie den Beinverriegelungshebel hoch um jedes einzelne Bein auf die gewünschte Höhe zu verlängern oder einzufahren
2. Drücken Sie auf den Beinverriegelungshebel, um ihn zu arretieren.




VERWENDUNG IM LIEGEN ODER SITZEN

1. Entfernen Sie den Stopper am Sockel des Mittelrohrs und nehmen Sie dann das Unterteil des Mittelrohrs ab.
2. Setzen Sie den Stopper des Mittelrohrs auf den oberen Teil des Mittelrohrs.
3. Setzen Sie das Mittelrohr von der Unterseite des Hauptgehäuses her ein und ziehen Sie den Stopper des Mittelrohrs fest.
4. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Stopper des Mittelrohrs wieder anbringen, um ein versehentliches Herausfallen des Mittelrohrs zu verhindern.



VERWENDUNG DER MITTELSÄULE




1. Halten Sie den Stativkopf mit einer Hand fest und lösen Sie mit der anderen Hand den Stopper des Mittelrohrs und den Sicherungsring des Mittelrohrs.
2. Dann heben oder senken Sie den Stativkopf auf die gewünschte Höhe.
3. Halten Sie den Stativkopf fest und ziehen Sie den Feststellring und den Stopper an.






VORSICHT - Sie können sich die Hand verletzen, wenn Sie den Stativkopf loslassen, bevor er eingerastet ist. Um unnötige Bewegungen der Kamera oder des Gewehrs zu vermeiden, versuchen Sie, die Höhe des Mittelrohrs so gering wie möglich zu halten.

INVERTIERUNG DER MITTELSÄULE

1. Entfernen Sie immer den Stativkopf, bevor Sie das Mittelrohr umdrehen.
2. Entfernen Sie den Stopper des Mittelrohrs, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.
3. Lösen Sie den Stopper des Mittelrohrs und den Sicherungsring und ziehen Sie das Mittelrohr heraus.




4. Setzen Sie das Mittelrohr von der Unterseite des Hauptkörpers aus ein und ziehen Sie den Feststellring und den Stopper des Mittelrohrs fest.
5. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Stopper des Mittelrohrs wieder anbringen.
6. Wenn Sie das Mittelrohr umdrehen, können Sie Nahaufnahmen machen.



AUSWECHSELN DER BEFESTIGUNGSSCHRAUBE AM SCHWENKKOPF

Die Gewindeschraube in der Bodenplatte ist drehbar für große Gewinde (3/8") oder kleine Gewinde (1/4").

1. Schieben Sie die Plattenabdeckung nach unten.
2. Lösen Sie die kleine Schraube in etwa drei Umdrehungen mit einem Inbusschlüssel (2,5 mm breit).
3. Lösen Sie die Platte, ohne die kleine Schraube zu entfernen.
4. Lösen Sie die Flachkopfschraube und ziehen Sie sie heraus. Dann schrauben Sie sie wieder ein, nachdem Sie diese gedreht wurde
5. Stellen Sie die Höhe der Schraube auf ca. 8 mm über der Platte ein und ziehen Sie dann die kleine Schraube mit einem Inbusschlüssel fest.
6. Bringen Sie die Plattenabdeckung wieder an.



ERSATZTEILE

Wenn die Füße Ihres Stativs anfangen, sich abzunutzen, besuchen Sie www.KJlprecision.com, um Austauschfüße zu erwerben. Ziehen Sie die alten Füße einfach ab und ersetzen Sie sie durch die neuen.

WARTUNG

- Das Stativ darf NICHT mit Fett oder Öl behandelt werden.
- Reinigen Sie es nur mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie extreme Hitze und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Feuer.

WARNUNG

Bevor Sie mit dem Stativ arbeiten, lesen und beachten Sie den Inhalt Ihres Stativhandbuchs sowie dieses Stativ Handbuchs. Beachten Sie diese Sicherheitsvorkehrungen:

- Lassen Sie niemals eine geladene Waffe in der Halterung liegen, ohne die Kontrolle über das Aufnahmesystem zu behalten.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit Ihres Stativs.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehöerteile befestigt sind.
- Entfernen Sie bei der Aufstellung oder beim Transport immer Kamera, Spektive und anderes Zubehör.

GARANTIE

Besuchen Sie www.KJlprecision.eu für Garantiedetails und weitere Informationen.

NOTIZEN

NOTIZEN



www.KJlprecision.eu