

1500 Turbo Pro Tumbler

Mit dem Kauf des Lyman 1500 Turbo Tumblers haben Sie sich für eines der leistungsstärksten und schnellsten Hülsenreinigungs- und politursysteme entschieden. Der 1500 bringt Ihre Hülsen mit dem Lyman Turbo Tumbler-Medium auf Hochglanz, macht das Kalibrieren einfacher und schützt Ihre Wiederladematrizen vor Schmutz und Beschädigungen.

Montageanleitung

1. Entnehmen Sie die Zentralsäule aus der Teiletasche. Schrauben Sie die Sechskantmutter etwa 2,5 cm auf eines der beiden Enden der Zentralsäule auf.
2. Setzen Sie die flache Unterlegscheibe auf die Zentralsäule unterhalb der Sechskantmutter.
3. Schrauben Sie die Zentralsäule in das Gewindeeinsteckstück in der Mitte der Tumbler-Basis ein. Drehen Sie die Zentralsäule von Hand im Uhrzeigersinn ca. 5 Umdrehungen bis zum Anschlag in die Aufnahme ein. Ziehen Sie die Sechskantmutter und die Unterlegscheibe mit einem Schraubenschlüssel fest gegen die Tumbler-Basis, um die Zentralsäule zu arretieren.
4. Installieren Sie die Schüssel, indem Sie sie über die Zentralsäule schieben.
5. Stecken Sie eine gummibeschichtete Schraubenmutter auf die Zentralsäule und schrauben Sie sie fest, bis sie die Schüssel berührt, dann ziehen Sie sie noch etwa 1 bis 2 Umdrehungen weiter an.

Hinweis: Es ist wichtig, dass die gummibeschichtete Schraubenmutter fest genug sitzt, um die Schüssel fest gegen die Tumbler-Basis zu halten. Wenn sich die Schüssel löst, wird die Polierwirkung verringert und die Vibration des Geräts erhöht sich. Eine längere Verwendung mit einer lockeren Schüssel kann die Schüssel und/oder den Tumbler beschädigen.

6. Der Deckel wird angebracht, nachdem die Schüssel mit dem Reinigungsmedium und Hülsen gefüllt wurde. Verwenden Sie die zweite gummibeschichtete Schraubenmutter, um den Deckel auf der Schüssel zu befestigen. Diese gummibeschichtete Schraubenmutter am Deckel muss nicht so fest angezogen werden wie die an der Schüssel. Ziehen Sie die Mutter fest gegen den Deckel. Wenn der Deckel klappert oder sich bewegt, ziehen Sie die Mutter etwas fester an.

Bedienungshinweise

Ihr neuer Turbo Tumbler sollte nie ohne installierte und gesicherte Schüssel betrieben werden. Sollte sich die Schüssel während des Betriebes durch die Vibrationen lockern, so kann es vorkommen, dass das Gerät anfängt zu „wandern“. Sie sollten den Tumbler auf

einer stabilen Oberfläche und während des Betriebs nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufstellen. Wenn Sie den Tumbler auf einer Werkbank benutzen möchten, sollten Sie ihn so aufstellen, dass er nicht von der Arbeitsfläche herunterfallen kann, falls er sich bewegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Füllen Sie auf keinen Fall scharfe Munition oder gezünderte Hülsen in den Tumbler.
2. Wie jedes elektrische Gerät sollte Ihr Tumbler nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen betrieben werden.
3. Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss unbedingt immer ein Dreiphasenkabel mit Erdung für die Stromversorgung verwendet werden.
4. Decken Sie den Tumbler nie zur Geräuschdämmung mit einer Decke, einem Karton o. Ä. ab. Die Luftzirkulation um den Tumbler herum oder darunter darf nicht behindert werden. Betreiben Sie den Tumbler auf einer glatten, harten Oberfläche. Betreiben Sie den Tumbler nicht auf weichen Materialien wie z.B. Teppichen, Tischdecken, Pappe, Zeitungspapier usw., da dies zu einer Überhitzung des Motors und damit zu Brandgefahr führen könnte.
5. Lassen Sie den Tumbler nicht unbeaufsichtigt laufen.



Hülsen polieren




Füllen Sie das Reinigungsmedium in die Schüssel, bis sie zur Hälfte bis zu drei Vierteln voll ist (ca. 2,5 Pfund). Geben Sie die zu reinigen Hülsen dazu. Der 1500 Turbo Tumbler kann bis zu ca. 500 9 mm- oder 150 .30-06-Hülsen aufnehmen. Installieren Sie den Deckel der Schüssel. Schalten Sie den Tumbler ein, damit sich die Hülsen im Reinigungsmedium absetzen und durch das Reinigungsmedium zirkulieren können. Der Poliervorgang beginnt. Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Hülsen bereits das gewünschte Finish haben. In den meisten Fällen reichen zwei bis vier Stunden aus, es sei denn, die Hülsen waren extrem angelaufen.

Wenn das gewünschte Finish erreicht ist, werden die Hülsen wieder aus dem Tumbler herausgenommen. Lyman bietet mehrere Produkte zum Trennen der Hülsen und dem Reinigungsmedium an. Schalten Sie zunächst den Tumbler aus und ziehen Sie den Stecker. Schütten Sie die Hülsen in einen Lyman Super Sifter [Trennsieb], der über einem 19-Liter-Eimer positioniert ist. Schütteln Sie das Trennsieb, um die Hülsen vom Reinigungsmedium zu trennen. Eine schnellere Methode ist die Verwendung eines Lyman Turbo Case/Media Separator, der die Hülsen mit wenigen Handgriffen vom Reinigungsmedium trennt.

Sobald der Großteil des Reinigungsmediums entfernt wurde, fassen Sie die einzelnen Hülsen mit dem Hülsenmund nach unten und klopfen Sie leicht darauf, damit sich Reste des Reinigungsmediums lösen können. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Reste des Reinigungsmediums aus den Hülsen entfernt werden. Das gilt besonders für Flaschenhalshülsen kleinerer Kaliber. Obwohl die beiden oben genannten Systeme das

gesamte Medium sehr gut entfernen, bleiben gelegentlich einige Rückstände zurück. Überprüfen Sie, ob sich Material in den Zündkanälen von ungezündeten Hülsen festgesetzt hat, und entfernen Sie dieses gegebenenfalls.

Ersatzteile



Lyman®

475 Smith Street
Middletown, CT 06457

1-860-632-2020
www.lymanproducts.com

Rev. 9/25

Lyman®



Anleitung für den Lyman 1500 Turbo Tumbler

At Lyman, customer satisfaction and quality are our top priorities. If you are experiencing any problem with this product, DO NOT RETURN IT TO YOUR RETAILER. Please, let us help. If the item has a missing part, is damaged, or if you need help with the instructions, Call us toll-free at **1-800-225-9626** Monday - Friday 9:00am-4:15pm (EST) or go to our website at www.lymanproducts.com and click on the Quick Link at the bottom right that says "Contact Us".