

DEUTSCH


NEXLOCK EINSATZSTOCK


NEX

NEXLOCK EINSATZSTOCK


NEXLOCK Einsatzstöcke sind nicht tödlicheWaffen, die für den Polizeidienst und zur Strafverfolgung entwickelt wurden. Der High-Tech-Verriegelungsmechanismus Nexlock ist in jedem Segment des Einsatzstocks eingesetzt, um absolute Stabilität und Zuverlässigkeit beim Einsatz zu gewährleisten. Die Verriegelung kann durch einen einfachen Druck des Endknopfes entsichert werden. Hochwertige Materialien, eine präzise Verarbeitung und die zuverlässige Funktion des NEX Einsatzstocks garantieren eine sichere Führung.
Der NEX Einsatzstock kann nicht nur als Wirkungsmittel zur Selbstverteidigung eingesetzt werden. Mit der optonal erhältlichen Nano-Keramik-Spitze kann er auch als Glasbrecher eingesetzt werden. Eine hohe Qualität, Haltbarkeit und Leistungsstärke steckt in jedem kleinen Detail des NEXLOCK Einsatzstocks.

EXPLOSIONSZEICHNUNG





Schritte zum Zerlegen des Einsatzstockes



Schritte zum Montieren des Einsatzstockes

SPEZIFIKATIONEN

Typ	Verriegelungssystem	Ausgefahrenen	Geschlossen	Gewicht	Material	Optional Griff	Oberflächenbehandlung
N17	NEXLOCK	17″ (409±2 mm)	7.56″ (192±1.5 mm)	≤10.23 oz (290 g)	42CrMo + 7075 Aluminum Legierung	Ergonomisch/ Rutschhemmend	Schwarze Nickelbeschichtung
N21 (Leicht)		21″ (505±2 mm)	8.82″ (224±1.5 mm)	≤12.35 oz (350 g)			
N21 (Schwer)		21″ (505±2 mm)	8.82″ (224±1.5 mm)	≤19.75 oz (560 g)			
N21 (Trainer)		21″ (505±2 mm)	8.82″ (224±1.5 mm)	≤12.35 oz (350 g)			
N23		23″ (570±2 mm)	9.80″ (249±1.5 mm)	≤13.40 oz (380 g)			

PRAKTISCHE VERWENDUNG

AUSGEZOGENER EINSATZSTOCK

Der Einsatzstock kann einfach ausgezogenw erden, indem man ihn am Griff miteiner Hand fest hält und mit der anderen Hand die Spitze bis zur vollständigen Größe herauszieht und somit verriegelt.

EINGEFAHRENER EINSATZSTOCK

Um den Einsatzstock wieder einzufahren, drückenSie den Entriegelungsknopf an der Endkappe.

⚠ WARNHINWEISE:

A. Das Einschlagen auf harte Oberflächen mit den NEXLOCK Einsatzstock ist verboten, es besteht die Gefahr von Beschädigungen.
B. Der NEXLOCK Einsatzstock darf niemals in Richtung von Personen geöffnet werden.

WARTUNG

Ihr NEXLOCK Einsatzstock verfügt über eine exakte Mechanik, die nach mehr als 3000 Öffnungs- und Schließvorgängen gewartet werden muss. Auch nach Einätzen im Regen oder wenn der Einsatzstock unter Wasser lag, zerlegen Sie bitte den Einsatzstock und fetten Sie die beweglichenTeile mit Silikonfett ein. Verwenden Sie bei Verschmutzungen ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch.

⚠ WARNHINWEISE:

Bitte verlieren Sie keine Komponente, nachdem Sie Ihren Einsatzstock zwecks Wartung auseinander genommen haben.
（Wenden Sie sich an Ihren Händler um weitere Informationen zur Wartung zu erhalten.）

GARANTIE

NEXTORCH garantiert, dass jeder NEX Einsatzstock frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Einsatzstöcke eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs, Garantiegeber ist NEXTORCH.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör wie Holster oder Aufsätze. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder vom Herstelle nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüber hinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an NEXTORCH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes.
Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes.
Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 40,- € zu erheben.
Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

RECHTLICHER HINWEIS

Der Einsatzstock NEX-Baton darf ausschließlich gemäß den Bedienungsvorschriften verwendet werden und nicht zu rechtswidrigen Zwecken verwendet noch zweckentfremdet werden.
NEX-Baton Einsatzstöcke gelten in der Bundesrepublik Deutschland als Waffen gemäß §1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a WaffG (tragbarer Gegenstand) und unterliegen dem Führverbot gemäß §42a Abs. 1 Nr. 2 WaffG i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr.1.1 (Hieb- und Stoßwaffe).
Das Führen auf Veranstaltungen ist nach § 42 Abs. 1 WaffG ebenfalls verboten. Der Teleskopschlagstock muss in einem geschlossenen Behältnis transportiert und gegen den Zugriff Unbefugter gesichert werden. Dieser Hinweis ersetzt nicht die eigene Verantwortung und Sorgfalt.

KONTAKT IN DEUTSCHLAND

NEXTORCH Europe Servicecenter - NEXTORCH Deutschland GmbH, Schallbruch 14, 42781 Haan, Deutschland
Telefon: +49 (0)212 99109930 Fax: +49 (0)212 99109936E-Mail: info@nextorch.de Web: www.nextorch.de