

HANDHABUNG HANDGERÄT:



1. Nehmen Sie ein ThermoCELL® Wirkstoffplättchen aus der Verpackung. Ein Plättchen schützt bis zu 4 Stunden vor Stechmücken. Das Plättchen verfärbt sich weiß, wenn der Wirkstoff verbraucht ist.



2. Stellen Sie ihr ThermoCELL® Handgerät auf "Off" und führen Sie das Wirkstoffplättchen in die dafür vorgesehene Stelle in das Gerät ein. Verbrauchte Plättchen müssen vorher entfernt werden.



3. Entfernen Sie den unteren Deckel des Handgeräts. Nehmen Sie die Schutzkappe der Gaskartusche ab.



4. Schrauben Sie die Gaskartusche in die Öffnung des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass die Gaskartusche zur Gänze eingeführt wurde. Danach schließen Sie das Handgerät wieder. Eine ThermoCELL Gaskartusche schützt bis zu 12 Stunden vor Stechmücken.



5. Stellen Sie ihr ThermoCELL® Handgerät auf "On".



6. Nach einigen Sekunden ist das Gerät bereit gestartet zu werden. Dazu drücken Sie dein Startknopf schnell 3-5 Mal in Folge.



7. Um sicherzustellen, dass das Gerät auch in Betrieb ist, kontrollieren Sie mit Hilfe des Schauglases am oberen Bereich des gerätes, ob das Heizelement zu glühen beginnt.



8. Nach dem Betrieb schalten Sie ihr Gerät aus und warten bis es abgekühlt ist. Danach kann das Gerät wieder verpackt werden.